お買い上げありがとうございます。 設置接続のあとに電源を入れますとはじめに「かんたん設置設定」 画面が表示されます。画面の指示に従って設定してください。





Panasonic

取扱説明書

BSアナログ内蔵 液晶テレビ

□ TH-20LB30

(20 V型)



保証書別添付

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。

特に「安全上のご注意」(12~15ページ)は、ご使用 前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、 必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 製造番号は、安全確保上重要なものです。

お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号を お確かめください。


「上手に使って上手に節電)

お知らせ アナログ放送からデジタル放送への移行について

本機は、地上アナログ放送と BS アナログ放送に対応しています。デジタル放送をご覧になるには、下記と 72 ページをご参照ください。


デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月 から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定 です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次 拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ 放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。



本機でデジタル放送をご覧になるには

別売のデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧頂けます。 ただし、受信する画質は標準画質となります。また、16:9のワイド放送 では、画面の上下に黒い帯がでます。なお、受信にはデジタル放送に対応 したアンテナシステムが必要です。また、地上デジタル、BS デジタル、 110度CSデジタル共用タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの放送 をご覧頂けます。



はじめに

このたびは、パナソニック BS アナログ内蔵 液晶テレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

付属品

設置、接続の前にまず付属品を確かめてください。

リモコン(1コ)

単3形乾電池(2コ) (リモコン用)





(品番: EUR7719030)

F型接栓(各1コ) (VHF/UHFアンテナ線用)

lrシステムケーブル ...(1本) 両面テープ(1コ)



5Cタイプ用 (品番: TJSD00401)



4Cタイプ用 (品番: TJSD00901) (品番: TNQX016)



3Cタイプ用

(品番: K4DJD0000017)

付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番で ご注文ください。(サービスルート扱い)

付属品の品番は予告なく変更する場合があります。

(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)

ヘッドホンやイヤホン、ビデオなどとの接続コード類は別売です。

かんたん設置設定について

本機をお買い上げのあとに初めて電源を「入」にすると、自動的に「かんたん設置設定」の 初期画面になります。



本書の6~11ページをご覧になり、設定してください。

そのまま画面の内容をお読みになり設定をすれば、チャンネル設定など本機を使用する ために必要な設置設定が完了します。

上記初期画面は、メニューの「かんたん設置設定」を選んだときは表示されません。

お知らせ

かんたん設置設定を行わず電源を切ると、次回も上記画面が表示されます。 かんたん設置設定が正しく設定されていないと、番組表が表示されない場合があります。

G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の日本国内における登録商標です。

G ガイドは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。 米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、G ガイドが供給する放送 番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、 Gガイドに関する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対し ても責任を負いません。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する 米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マク ロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びそ の他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。 録画をする場合には、SDメモリーカードまたはビデオ録画機器が必要です。 SDロゴは商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。 録画内容の補償について

本機および接続した録画機器の使用中、万一これらの不具合により録画されなかった場合、 録画内容の補償についてはご容赦ください。

本機の楽しみかた

番組表を使う

(☞ 26ページ)

画面上に番組を新聞のテレビ欄のように 一覧表示します。(最大8日分) 番組表から選局や録画予約ができます。

番組を探す

(🖙 29 ~ 31ページ)

今の時間帯でテレビ放送 されている他 の番組(裏番組)が一覧できます。「ジャンル検索」や「関連語句検索」と 条件を指定して内容を探し、視聴や予約 ができます。

このページ以降の本書の説明は、下記のように説明します。 地上アナログ放送 + BS アナログ放送 →「テレビ放送」 地上アナログ放送 →「地上放送」 BSアナログ(放送など) →「BS(放送など)」

SD メモリー カードに録画する (© 34、35、42、 43ページ)

視聴中の番組を録画したり、番組表から 録画予約ができます。

メモリーカード の画像を見る (写 44 ~ 47ページ)

本機で録画(SDメモリーカード)した 番組(動画)やデジタルカメラなどで記録 した(SDメモリーカードやPCカード) 静止画像を再生できます。

画面と音を お好みで変える (☞ 48~52ページ) 本機で録画(SDメモリーカード)した番組(動画)や映像に合わせて画面サイズや画質を変えられます。

豊富な音声調整機能で、音楽好きの方からご高齢の方まで、お好みに調整できます。

もくじ

ご使用前に

お知らせ(アナログ放送からデジタル放送への移行について) 2
はじめに 付属品 / かんたん設置設定について
本機の楽しみかた4
かんたん設置設定 6
設定する 6
やり直したいとき8
サーチ / 入替 9
修正10
安全上のご注意(必ずお守りください)12
お使いになる前に16
各部の基本説明17
リモコン 17
本体前面 / 本体側面
本体背面
メニュー画面の操作 / メニュー画面と構成について 20
すぐ使う
すぐ使いたいとき (テレビを見る / ビデオやDVDを楽しむ) 22
画面モード/画面表示23
番組表(番組を録画予約したり視聴予約する)
〒子番組ガイド(Gガイド)24
番組表と番組ナビの操作
番組を探す
話題や情報を表示する
番組の視聴予約をする33

乂	干!	I J —	- カ	_	ŀ
/`		· /	/J		

メモリーカードについて38
メモリーカードの出し入れ40
SDカードスロット/PCカードスロット40
SD設定 41
録画する(SD動画)42
メモリーカードの画像を見る44
動画再生(録画した番組を再生)
静止画再生(画像を見る)/
静止画設定(スライド再生、カード選択)46

お好みに合わせる

見やすい映像や音にする48	
映像(画質の調整)48	
音声(音声の調整)49	
設定 (消音 / 音声切換 / オフタイマー / サラウンド) 50	
画面の設定 (NR、3次元Y / C分離、ID-1検出、	
525p色マトリックス)51	
省エネ設定(無信号自動オフ/無操作自動オフ/消費電力)52	

必要なときに

機器接続設定5	3
モニター出力停止設定、ビデオ3/モニター出力5	3
ビデオ表示書換5	4
lrシステム(接続) 5	5
lrシステム設定 (機器接続設定)5	6

必要なときに

地上波設定58
チャンネル設定 58
GR / 入替 59
番組表スタンバイ蓄積 / 番組表イコライザー / CM地域設定 /
ホスト局設定 60
CM地域とホスト局の対応一覧表61
市外局番チャンネル一覧表62
工場出荷時のチャンネル設定/設定画面の説明/微調整 64
放送局コード一覧表65
BS設定 66
BSロック、テレビ / 独立、BSデコーダー入力、
BSアンテナ電源、ビデオ2/BSデコーダー
アンテナ線の接続
他の機器と接続したいとき70
BS非内蔵ビデオ / DVDレコーダーとBSデコーダーの接続 70
BS内蔵ビデオ / DVDレコーダーとBSデコーダーの接続 71
デジタルチューナーの接続72
DVDプレーヤーの接続 72
テレビゲームやビデオカメラ / ヘッドホンやイヤホンの接続 73
クランパーの使いかた73
テレビスタンドの使いかた/設置オプション
接続コード(別売)74
快適にお使いいただくために
故障かな!? 76
メッセージ表示一覧81
How to Use
仕様84
用語解説
さくNん
保証とアフターサービス (よくお読みください)90
мшс/// / с/ <u>«коми//исси</u>


まず、確認してください。

電源を入れる前に必ず次の内容を ご確認ください。

- 本機の設置や外部機器の接続 は正しくされていますか? (☞ 16、70 ~ 73ページ)
- アンテナは正しく接続されて いますか?

(☞ 68、69ページ)

リモコンに電池は入って いますか?



本体の電源を入れて





メニューから「かんたん設置設定」 を選んだときは表示しません。

アンテナを接続済みのときは



設定する



アンテナを接続してない場合は、 電源を「切」にし、アンテナを 接続してください。 (🖙 69ページ)

お住まいの地域の電話 番号の市外局番を入力

して(決定)を押す |例| "03"の場合



- 1. (10)(0)を押す
- 2. (3) を押す 間違えたときは
 - (12) (消去)を押す

チャンネルを確認する



受信できていない チャンネルがある場合は 9ページの「サーチ」を

行ってください。

修正したい場合は 10、11ページの「修正」 を行ってください。

入替したい場合は 9ページの「入替」を行っ てください。

正しく受信できていたら



で終了を選び、

を押す

かんたん	設置設定 修正 「	1/3 入替 終7	項目選択∢		定る
リモコン	СН	表示	放送局名	GR	
1	1	1	NHK総合東京	オン	ΑI
2	14	14	MXテレビ	オン	ш
3	3	3	NHK教育東京	オン	ш
4	4	4	日本テレビ	オン	ш
5	16	16	放送大学	オン	ш
6	6	6	TBSテレビ	オン	ш
7	42	42	TVKテレビ	オン	ш
8	8	8	フジテレビ	オン	ш
9	46	46	千葉テレビ	オン	ш
10	10	10	テレビ朝日	オン	ш
11	38	38	テレビ埼玉	オン	
12	12	12	テレビ東京	オン	U I

お知らせ)

市外局番入力で「1111」または「0000(ゼロ・ゼロ・ゼロ・ゼロ)」と入力して決定すると、チャンネル設定が 工場出荷時の状態に戻ります。なお、「1111」で工場出荷時の状態に戻した場合はそのまま次の設定に進めますが、 「0000」で工場出荷時の状態に戻した場合は一旦電源を「切」にし、再度電源を「入」にすると再び、かんたん 設置設定画面になります。

市外局番入力で設定される放送局は62、63ページの「市外局番チャンネル一覧表」でご確認ください。






市外局番入力は (ケタの移動) と (0~9を選ぶ) でも入力できます。



で放送局を選び、

例「東京都」の場合




テレビ放送の番組表などを 送ってくる放送局の設定です。 表示された放送局が、お住まいの 地域のホスト局に合っていない 場合は、61ページの対応一覧表 を参考に変更してください。

ボタンでご覧になれます。

BSアンテナの設定を行います。

で「共同」「個別」おまかせ」

を選び、(決定)を押す




BSアンテナの設定は、アンテナ 電源の設定です。

メニュー画面「BS設定」の「BS アンテナ電源」からも設定でき ます。(*図* 66ページ)

画面のお知らせを確認して



を押す



番組表を見るためのデータは、 毎日4~5回送られています。 データを受信すると番組表が 使用できるようになります。



決定を押して設定を

終了する



設置後すぐにご覧にならない 場合は、リモコンで電源を 切った状態にしてください。 本機を設置した時間帯によっ ては、番組表を表示できるま で最大半日程度かかる場合が あります。

画面について

「チャンネル設定」で設定変更するときに使用する 項目です。

リモコンの直接選局ボタン番号を表示します。 数字以外に予備1~予備15なども表示されます。 これは、リモコンのボタンで足りないときの予備です。 「予備1~予備15」に設定したチャンネルは

実際に放送されている局のチャンネル番号です。



実際に受信している放送局の名前を表示します。

で、GR (ゴーストリダクション)のオン、オフを

切り換えます。(🖙 59ページ)

画面右上に表示されるチャンネル番号です。

11ページの方法で書き換えた場合はその番号になります。

「表示」を"スキップ0"に設定すると本体の 🔘 🔘 ボタン



ボタンでそのチャンネルをスキップ

(飛び越し)します。

ホスト局と CM 地域は、通常は自動的に設定されます。



○ を押すと、1つ前の画面に戻ります。

かんたん設置設定

で初期設定を選び、


一度「かんたん設置設定」をすると、次回からは電源を「入」にしても「かんたん設置設定」の 画面は表示されません。もう一度やり直したいときは下記の手順で再設定してください。





を選び、

チャンネルで かんたん設置設定



を押す




画面の設定

初期設定







「いいえ」を選び、(決定) を押す (7ページの手順4へ) 「はい」を選び、(決定)を押す

(6ページの手順2へ)

(お知らせ)


かんたん設置設定の内容は、すべてメニューから個々に設定ができます。必要に応じて本書をお読みになり、必要な項目を設定 してください。

チャンネル設定を変更すると番組表データが消えるため、番組表や番組内容を表示できなくなります。 新しく番組表データを受信するには、下記の2通りの方法を行ってください。最大で約半日間かかります。

リモコンの ボタンで電源を切る。

7ページの手順3で設定したホスト局を選局し、視聴する。

本体で操作するときは、 を 3 秒以上押して設定してください。



替

で「サーチ」を選び、(決定)を押す

で設定されたチャンネルを確認する

正しく受信できている場合は、

で「終了を選び、(決定)を押す



かんたん	设置設定	1/3		. 决定
サーチ	修正	入替 終了	項目選択 ∢(ieth · 戻る
リモコン	СН	表示	放送局名	GR
1	1	1	NHK総合東京	オン
2	14	14	MXテレビ	オン
3	3	3	NHK教育東京	オン
4	4	4	日本テレビ	オン
5	16	16	放送大学	オン
6	6	6	TBSテレビ	オン
7	42	42	TVKテレビ	オン
8	8	8	フジテレビ	オン
9	46	46	千葉テレビ	オン
10	10	10	テレビ朝日	オン
11	38	38	テレビ埼玉	オン
12	12	12	テレビ東京	オン

ただいま、チャンネルオートサーチ中 チャンネル 40

市外局番で設定されたチャンネル以外に受信 可能なチャンネルの有無を自動的に探します。 次の画面になるまで、お待ちください。 (BSはサーチしません)

į	かんたん	設置設定	1/3		_	決定	
	サーチ	修正	入替 終了	項目選択∢		臭る	L
	ノモコン	СН	表示	放送局名	GR		L
	1	1	1	NHK総合東京	オン	A	1
	2	14	14	MXテレビ	オン	ш	3
	3	3	3	NHK教育東京	オン	ш	
	4	4	4	日本テレビ	オン	ш	
	5	16	16	放送大学	オン		
	6	6	6	TBSテレビ	オン		
	7	42	42	TVKテレビ	オン		
	8	8	8	フジテレビ	オン		
	9	46	46	千葉テレビ	オン		
	10	10	10	テレビ朝日	オン		
	11	38	38	テレビ埼玉	オン		
	12	12	12	テレビ東京	オン	\cup	

「サーチ」によって、 受信できたチャン ネルです。

市外局番で設定されても受信できないチャンネル は、「表示」の項目が"スキップ0"と表示され ます。

かんたん	設置設定 修正	1/3 入昔 終了	項目選択(決定	1 3 4
リモコン	СН	表示	放送局名	GR	
1	1	1	NHK総合東京	オン A	12 14 16
2	14	14	MXテレビ	オン	38 42 46
3	3	3	NHK教育東京	オンコー	
4	4	4	日本テレビ	オン	
5	16	16	放送大学	オン	
6	6	6	TBSテレビ	オン	
7	42	42	TVKテレビ	オン	
8	8	8	フジテレビ	オン	
9	46	46	千葉テレビ	オン	
10	10	10	テレビ朝日	オン	
11	38	38	テレビ埼玉	オン	
12	12	12	テレビ東京	オンリ	
					_

つづいて7ページの手順3へ 修正したい場合は、10ページへ

お知らせ

^{戻る} **○** を押すと、1 つ前の画面に戻ります。



で 入替を選び、(決定)を押す



で入れ替え元を選び、(決定)を押す



チャンネル で入れ替え先を選び、 決定 を押す





入れ替え終了

続けて他の番号も入れ替えたいときは

決定 を押して、手順 1の の操作をくり返してください

選び、(決定)を押します。

かんたん	设置設定	_	. 項目選択∢	· 决
サーチ	修正	入替 終了		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
リモコン	CH	表示	放送局名	GR
1	1	1	NHK総合東京	オント
2	14	14	MXテレビ	オン
3	42	42	TVKテレビ	オン
4	4	4	日本テレビ	オン
5	16	16	放送大学	オン
6	6	6	TBSテレビ	オン
7	3	3	NHK教育東京	オン
8	8	8	フジテレビ	オン
9	46	46	千葉テレビ	オン
10	10	10	テレビ朝日	オン
11	38	38	テレビ埼玉	オン
12	12	12	テレビ東京	オン
				· · ·

つづいて7ページの手順3へ 修正したい場合は、10ページへ

お知らせ

戻る● を押すと、1つ前の画面に戻ります。







修

正

で修正したいリモコンの番号を選ぶ

例 リモコンの「3」を選んだ場合





「サーチ」によって、 受信できたチャン ネルです。

「リモコン」の項目は →1~12→BS-1~BS-15→予備1~予備15¬

の順番に変化します。 (自動的にページ送りします) 押し続けると早く変化します。

予備 1~予備 15 はリモコンのボタンだけ で足りないときの予備です。

予備1~予備15に設定したチャンネルは、

本体の しょう またはリモコンの チンネルで

選ぶことができます。

で「CH」を選び、テルル で設定する



「16」チャンネルを受信の場合



「CH」の項目は r 1 ~ 62 → C13 ~ C39 → BS-1 ~ BS-15 ¬

の順番に変化します。 押し続けると早く変化します。

サーチを行ったあとに修正する場合は、 サーチで受信できたチャンネルが選択 できます。

(お知らせ)

^{戻る} **○** を押すと、1 つ前の画面に戻ります。



で「放送局名」を選び、チャルで設定する

で終了を選び、



例「3」に書き換える場合





「表示」は選局したとき画面に表示 される番号です。

→スキップ0 →1~99→C13~C39 ¬ 表示なし←BS-1~BS-15 ← VTR ← の順番に変化します。

押し続けると早く変化します。 放送のないチャンネルを飛び越し 選局させたいときは「表示」を、 「スキップ0」にします。





修正が終われば ^{戻る} ○ を押す





つづいて7ページの手順3へ

押し続けると早く変化します。

続けて他のチャンネルも設定するときは、



(^{膏)} ボタンで「リモコン」を選び、

手順2から操作してください。

放送局名を番号入力で設定する場合







で「放送局名」を選び、(決定)を押す。



65ページの「放送局コード(4ケタ)」を確認して



チャンネル で数字を選び、 (音)



*》。*でケタを移動する。

設定が終わったら(決定)を押す。

指定した 「放送局名」が表示されます。

「放送局名」が正しく設定されていないと、番組表は正しく表示されません。 新聞などで、現在視聴している画面の放送局名を確かめて正しく入力してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。



✔─ この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される ・危害の程度」です。



定 この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、しては いけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行し ていただきたい「指示」内容です。



異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

故障(画面が映らな い、音が出ないなどか 煙が出ている、へんな 臭いや音がしたら電源 プラグを抜く!



内部に異物や水などの 液体が入ったり、テレビ を落としたり、キャビ ネットが破損したら、 電源プラグを抜く!





煙が出なくなるのを確認して修理 を販売店にご依頼ください。 お客様による修理は危険ですから、 おやめください。





、警告

電源コードについて

電源コードや電源プラグを 破損するようなことはしない でください





ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししないでください







感電の原因となります。

傷つけたり、加工したり、重いもの をのせたり、加熱したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っぱったりすると 芯線の露出、ショート、断線により 火災・感電の原因となります。

電源コードやプラグの修理は、 販売店にご依頼ください。

電源プラグにほこりがたまら ないよう、定期的に掃除を してください





湿気などで絶縁不良になり火災・ 感電の原因となります。

電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

電源プラグは根元まで確実に 差し込んでください





差し込みが不完全ですと感電や、 発熱による火災の原因となります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセント は使用しないでください。

コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や、交流 100 V 以外では使用しない でください



たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱により 火災の原因となります。

警告

風呂場、シャワー室では 使用しないでください





水場使用禁止

火災・感電の原因となります。

ぬらしたりしないで ください



水ぬれ禁止

火災・感電の原因となります。

近くに水などの液体の 入った容器を置かないで ください





水ぬれ禁止

水などの液体がこぼれたり、 中に入った場合、火災・感電の 原因となります。

花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水などの 液体の入った容器

裏ぶた、キャビネット、 カバーを外したり、改造 しないでください



内部には電圧の 高い部分があり、 火災・感電の原因 分解禁止 となります。

高圧注意

サービスマン以外の方は、 裏ぶたをあけないでください。 内部には高電圧部分が数多くあり 万一さわると危険です。

「本体に表示した事項」

内部の点検・調整・修理は 販売店にご依頼ください。

異物を入れないで ください



通風孔などから内部に金属類 や燃えやすいものなどを差し 込んだり、落とし込んだりし ないでください。

火災・感電の原因となります。

特にお子様にはご注意 ください。

雷が鳴りだしたら アンテナ線やテレビには 触れないでください





感電の原因となります。

不安定な場所に置かない でください





ぐらついた台の上や傾いた所 など倒れたり、落ちたりして、 けがの原因となります。

壁かけ工事は、工事専門 業者にご依頼ください



工事が不完全ですと、 けがの原因となり ます。

指定の取り付け金具をご使用 ください。

メモリーカードは、乳幼児の 手の届くところに置かない でください





誤って飲み込む恐れがあります 万一、飲み込んだと思われる ときは、すぐに医師にご相談 ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

注意

テレビの通風孔を ふさがないでください





内部に熱がこもり、火災や 故障の原因となることが ありますので次の点にご注意 ください。

壁から10 cm 以上の間隔を おいて据えつけてください。 押し入れ、本箱など風通し の悪い狭い所に押し込 まないでください。 テーブルクロスを掛けたり、 じゅうたんや、布団の上に 置かないでください。 あお向けや横倒し、逆さま

液晶パネルは、ガラスで できていますので、強い 力や衝撃を加えないで ください

にしないでください。



ガラスが割れて、 けがの原因となる ことがあります。

禁止

持ち運ぶときは、衝撃を 与えないでください



テレビが破損し、 火災・感電の原因と なることがあります。

湿気やほこりの多い所、 油煙や湯気が当たるような 所に置かないでください





禁止

調理台や加湿器のそばなど 火災・感電の原因となること があります。

ヘッドホンを使用する ときは、音量を上げすぎ ないでください





禁止

耳を刺激する大きな音量では 聴力に悪い影響を与える原因 となることがあります。

雷源プラグを抜くときは、 プラグを持って抜いて ください



コードを引っぱると、コード

が破損し、感電・ショート・ 火災の原因となることがあり ます。

移動させる場合は、接続 線をはずしてください





コードやテレビが損傷し、 火災・感電の原因となること があります。

電源プラグやアンテナ線、 機器間の接続線をはずした ことを確認のうえ、行って ください。

テレビに衝撃を与えないで ください。

新しい電池と古い電池 を混ぜたり、指定以外 の雷池を使用しないで ください



間違えますと電池 の破裂、液もれに より、火災・けがや 周囲を汚損する 原因となることが あります。

電池を入れるときには、 極性表示(プラス +)と マイナス (三) の向き)に 注意してください



機器の表示通り正しく入れて ください。

間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

⚠注意

長期間ご使用にならない ときは電源プラグを コンセントから抜いて ください





電源プラグ を抜く

電源プラグにほこりがたまり 火災・感電の原因となること があります。

お手入れについて

1年に一度は内部の 掃除を販売店にご依頼 ください



内部にほこりがたまったまま、 長い間掃除をしないと火災 や故障の原因となることが あります。

湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。 なお、内部掃除費用については販売店にご相談ください。 お手入れの際は、安全のため電源プラグを コンセントから抜いて ください



電源プラグ を抜く



感電の原因となることが あります。

アンテナについて)

アンテナ工事には技術 と経験が必要です





販売店にご相談ください。 送配電線から離れた場所 に設置してください。 アンテナが倒れた場合、 感電の原因となることが あります。


BS・CS放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいのでしっかり取り付けてください。

お使いになる前に

1 アンテナは 正しく接続されていますか (☞ 68、69ページ)








- 4 受信チャンネルは合っていますか (© 58 ~ 65ページ)
- 5 ビデオなどは正しく接続されていますか (© 70 ~ 73ページ)

3 リモコンに電池は入っていますか 電池の入れかた




ふたをあける。




電池を ○ 側から先に入れて、 ふたをしめる。


各部の基本説明

リモコン



各部の基本説明






BS アンテナ線を接続 V H F / U H F 混合

する(🖙 69ページ) アンテナ線を接続

する(🖙 69ページ)



Ir システム端子

付属のIrシステムケーブルを接続 します。接続されたビデオや DVD レコーダーに録画などの リモコン信号を出力する端子です。 (© 55 ページ)

BS デコーダーの接続用 (🖅 70、71 ページ)

ビデオ入力 1、ビデオ入力 2ビデオやDVDなどの映像機器を接続します。

「S1映像」と「映像」端子は「S1映像」が優先されます。(同時接続時)

音声コードも同時に接続し てください。

S1映像またはS映像端子とは、良い画質を得るため、映像信号を輝度(明るさ)信号と色信号に分離したものです。

ビデオ入力 2 は B S デコー ダー入力と兼用です。(*©* 66 ページ) ・コンポーネント(色差)ビデオ入力 デジタルチューナーやDVDプレーヤーなどのD1映像、 D2映像のいずれかの出力端子のある映像機器を接続 します。(☞ 72ページ)

コンポーネント(色差)ビデオ信号について 色同士の干渉を避けるために、映像信号を輝度、 赤系、青系の3つの信号(緑系は3つの信号から 自動的に算出)に分け、それぞれの専用回路で信号 処理後、画面に映すときに合成しますので、より自然 に近い映像がお楽しみになれます。

コンポーネント(色差)ビデオ入力は525p(480p) 525i(480i)の各信号に対応しています。

ビデオ入力3/モニター出力

ビデオ入力 3 端子はモニター出力端子と兼用です。 (© 53 ページ)

モニター出力として使う場合

視聴中の映像と音声を出力します。ただし、コンポーネント(色差)ビデオ入力とビデオ入力3からの信号は出力しません。

ビデオ入力 1 または 2 からの信号を停止させたいとき。 (🖅 53 ページ)

「BSロック」を「オン」に設定したときは、そのBS チャンネルの映像と音声を出力します。

(🖙 66ページ)

出力される映像は画面モード

(🖙 23ページ)を切り換えても「4:3」で出力します。


各部の基本説明


お知らせ

(決定) でも操作できます。


メニュー画面

本機はテレビの画面上で操作に必要な情報(メニュー画面)を表示します。 画面にしたがって操作してください。






メニュー項目を選択したあとの操作は、



メニュー画面と構成について

本機のメニュー画面の構成は、下図のようになっております。



すぐ使いたいとき

まず、押して電源を入れる (雷源ランプー 緑色)

再度、押すと電源が切れる (電源ランプー 消灯)













設置設定 入力切換

本体の操作は、リモコンと同じ名称のボタンを押す。 (「電源、「入力切換、「音量、「チャンネル」の各ボタン)

テレビをつける

テレビ本体の電源「入」(電源ランプ - 赤色)の状態で



を押す (電源ランプ - 緑色)

再度、押すと電源が切れる(電源ランプ - 赤色)

テレビを見る



(で見たいチャンネルを選ぶ

で、お好みの音量に調整

電源を切っても、チャンネルと音量は記憶 されます。



接続のしかたは...(© 70~73ページ)


^{☆☆} を押して、見たい画面にする


| テレビ放送 | → | ビデオ 1 | → | ビデオ 2 | 1

1 色差ビデオ ← ビデオ 3 2 ← **1**

1「ビデオ2 / BS デコーダー」を「BS デコーダー」に 設定した場合は、表示されません。(☞ 66ページ) 2「ビデオ3/モニター出力」を「モニター出力」に設定 した場合は、表示されません。(🖙 53ページ)

「ビデオ表示書換」で表示を書き換えた場合は、書き換え





「お知らせ」「オート」でご覧のとき、伸びたり縮んだりして見づらいときは「16:9」または「4:3」の固定した画面でご覧ください。

画面モードは、入力を切り換えたり電源を切っても記憶しています。

地上放送(VHF/UHF)の画面モードは「4:3」に固定され、切り換えはできません。

BS 放送は ^{画f++} を押すごとに「16:9」または「4:3」に切り換わります。


このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。ビデオやDVDソフト等の映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。

テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モード切り換え機能(16:9)を利用して、画面の圧縮等 を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。

ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像を16:9のモードでご覧になると、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、4:3モードでご覧になれます。

メモリーカードの再生画面では画面モード切り換えはできません。4:3モードに固定です。

テレビ放送 内容などを 知りたいとき (画面表示)



電子番組ガイド(Gガイド)

電子番組ガイド(Gガイド)について

電子番組(Gガイド)は、テレビ電波のすき間を利用して送られてくる情報を本機で受信して表示します。数日先までの番組表を表示したり、スポーツや音楽などのジャンル別に番組を検索したり、ビデオ、DVDレコーダーやSDメモリーカードなどへの録画予約ができます。

表示できる番組表の日数は、送られてくる番組データにより決まります。 本機は最大8日分までの番組が表示できます。

Gガイドとは、米 Gemstar-TV Guide International,Inc. が知的財産権を保有する電子番組表(EPG)技術「G-GUIDE」をベースに、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイド(IPG)が日本国内で運用する電子番組表(EPG)サービス。米 Gemstar-TV Guide International,Inc. は日本国内における地上波アナログ放送型Gガイドデータ放送をIPG社に委託し、現在TBS[(株)東京放送 1系列を中心に全国 30地区 31放送局から行われております。



番組表情報

画面と画面のすき間(この部分に 番組表情報などが送られています。 この部分は見ることはできません。)

Gガイド機能を楽しむには

Gガイド機能を楽しむには、テレビ放送の受信チャンネルを正しく設定する必要があります。(☞ 58 ~ 65 ページ)

チャンネル設定を間違えていると、番組表などが正しく表示されませんので、 必ず、以下の3項目を設定してください。

ホスト局


番組データの送信局のことです。ホスト局を正しく設定していない場合、 Gガイド機能はご使用になれません。

放送局名

受信されているチャンネルをすべて設定してください。放送局名を正しく設定 していないチャンネルは、番組表に正しく表示されません。

CM 地域

番組表に表示される CM の対象地域のことです。 CM 地域を正しく設定していない場合、G ガイド機能はご使用になれません。




お知らせ

番組データの内容は、各局によって異なります。

ホスト局を複数受信できる地域の場合に、実際の放送内容と異なる番組表が表示されるときは、市外局番チャンネル一覧表を参考にして別のホスト局に再設定してください。(🖙 62、63ページ)

下図は、本機での「番組表」の表示例 (イラスト)です。 ホスト局から送られてくる各放送局の番組データを、新聞などの テレビ欄のように画面表示できます。

(番組内容はフィクションであり、実際の放送局での放送内容、 人物、地名などとは関係ありません。)




も く じ 電子番組ガイド(Gガイド)

電子番組ガイド(Gガイド)
〒子番組ガイド(G ガイド)について24
G ガイド機能を楽しむには24
番組表と番組ナビの操作
番組表
番組ナビ 27
番組内容
裏番組
番組を探す
関連語句検索
話題や情報を表示する
トピックス
番組の視聴予約をする
 見るだけ予約33
番組の録画や予約をする
録画予約
予約内容
予約を確認する
予約を取り消す
予約が重なっている
予約がいっぱい


番組表と番組ナビの操作

番組表

テレビ放送の各番組を一覧で表示できます。




放送局の都合により、番組が変更になると、実際の放送と番組表の内容が一致しないことがあります。



新聞の


を表示

番組ナビ



2 を押すで操作したい項目を選び、 を押す

番組ガイド の各機能を 操作する 番組ナビ



お知らせ

時刻情報を受信できていないとき

時刻情報が無いため番組表を表示できません。 時刻情報を受信するまで通常1分程度お待ちください。

「戻る」キーで元の画面に戻ります。

番組表データを受信できていないとき


主電源が切られていたため番組データを受信できていません。 リモコンで電源を「切」にしてお待ちください。 番組データを受信するには、最大約半日かかります。

「戻る」キーで元の画面に戻ります。

番組内容と裏番組の操作

番組内容

番組の詳細情報



見たい番組を選ぶ

た押す

戻りかた

で1つ前の画面に戻ります。

テレビ画面へは 冠画面 を押す

スクロールバー

操作パネル

「番組内容」画面下部の操作パネルから 項目を選んで決定すると、番組の選局 や予約などができます。

メッセージ欄 (1) 視聴予約済みの番組 …「この番組はすでに見るだけ予約されています」


(2)放送中の番組「この番組はすでに始まっています」

で詳細情報をスクロールして表示します。


(3)予約時間が重なっている番組...「他の番組と予約時間が重なっています」

番組の 詳しい情報 を見る 番組内容

|例| 放送中の番組を選んだとき (ビデオデッキ接続のとき)



例 放送予定の番組を選んだとき (DVD レコーダー接続のとき)



お知らせ

番組データがない場合、「番組内容」画面は表示されません。 操作パネルの表示内容は、録画機器の設定(🖙 56 ページ)により異なります。

「5倍」に対応していない録画機器では「標準」で録画されます。録画モードについては録画機器の取扱説明書をご覧ください。

裏番組

裏番組





選び、意を押す


> 元の画のを押すと、テレビ 画面に戻ります。

マランネルで見たい「裏番組」を選び、



番組を探す予約するトピックス







選んだ番組に切り換わります。

お知らせ

「チャンネル設定」で「表示」をスキップ 0 にしているチャンネルの番組は、「裏番組」一覧に表示されません。 番組データがない放送局の番組名は空欄で表示されます。

お知らせ)

| た押したときに以下のメッセージが表示されたときは、時刻情報や番組表データは受信できていません。画面の指示に従ってください。

時刻情報を受信できていないとき

時刻情報が無いため番組表を表示できません。 時刻情報を受信するまで通常1分程度お待ちください。

|「戻る」キーで元の画面に戻ります。

番組表データを受信できていないとき

主電源が切られていたため番組データを受信できていません。 リモコンで電源を「切」にしてお待ちください。 番組データを受信するには、最大約半日かかります。

「戻る」キーで元の画面に戻ります。

番組を探す ジャンル検索

デ **を押して** で 番組を探す を選び、



き を押す



番組を

に探す

ジャンル別

ジャンル検索



でメインジャンルの項目を選び、





でサブジャンル項目を選び、

決定を押す

メインジャンル

例 スポーツ



サブジャンル 例 野球を選んだとき



チャ/ネル で ジャンル別 を選び、



を押す



で番組を選び、

を押す





番組を予約するときは、

見るだけ予約 は、33ページ手順3へ

録 画 予 約 | は、34ページ手順3へ

元の画 で、テレビ画面に戻る

翻 □ で翌日の一覧、 □ で前日の一覧を表示します。

お知らせ)

特定されたジャンルに登録されている(当日から8日間の)番組を探して、一覧表示します。 ジャンルによっては検索に時間がかかる場合があります。 メインジャンル、サブジャンルの項目(名称や数)は、送られてくる情報で変わります。



関連語句検索

次のいずれかの状態にする テレビ放送の視聴中 番組表を表示中 裏番組一覧を表示中 各検索結果一覧を表示中 ☆ を押す



「関連語句検索」



で興味のある語句を選び、



例 全国を選んだとき

◆ 戻る
元気列島
全国
ニュース
ヘリコプター
中継
ぐるっと
いきいき
東京
情報
気象情報
検索開始



で関連語句検索を選び、深定を押す





解説文の先頭から最大10語が 関連語句として表示されます。



で見たい番組を選び、(決定)を押す





選んだ語句に関連する番組 の一覧が表示されます。



選んだ番組の詳細内容が 表示されます。

番組を予約するときは、

見るだけ予約 は、33ページ手順3へ

録 画 予 約 | は、34ページ手順3へ

元の画で、テレビ画面に戻る

(お知らせ)

番組内容に

関連して

関連語句検索

探す

関連語句について


本機では番組内容の情報を漢字・ひらがな・カタカナ・数字・アルファベットの境目で切り取って1つの語句とし、文の先頭から10個 までを表示します。(記号は扱いません3)

「語句として扱うもの12文字以上連続する漢字、3文字以上連続するひらがな・カタカナ。

「例外的に「語句」になるもの] 漢字 1 文字に 2 文字以上のひらがなが続くもの、アルファベット 1 文字に何らかの文字が続くもの。

話題や情報を表示する「トピックス」

ホスト局からは、番組データの他にも、話題の映画・音楽・スポーツ などに関する情報(トピックス)が最大28件まで送られてきます。





「タイトル」を選び、





















-トピックス (最大7件) 選んだタイトルの 右側にトピックス が表示されます。



情報が表示 されます。

元の画 でテレビ画面に戻る



番組の視聴予約をする

(見るだけ予約)

■ を押して、番組表を表示



テレビ放送 予定の番組 を視聴予約 する

見るだけ予約

で操作パネルから「見るだけ予約」を選び、(決定)





TVの電源を切られるときは、リモコンで『切』に 開始時間の直前になると、以下の ような画面を表示し、時間になる

とチャンネルが切り換わります。

主電源を切られると予約が実行出来ません。

まもなく予約された 番組が始まります。

BS7 9:50~10:00 BSN

を見るだけ予約しました。

見るだけ予約

「売の画面で視聴していた画面に戻る

予約が重なっている。

予約内容(放送時間帯)によっては、 別の画面が表示されます。 (🖙 36 ページ)

BS 7 NHK衛星1 おはよう トップ N 6時00分-9時50分

(お知らせ)

予約した番組が始まる前に本機の電源を入れてください。(電源を切っていると予約が無効になります。)

番組が始まる 1 分前には予約登録できません。

番組ナビ画面の「予約する」からでも予約できます。

で見たい番組を選び、(決定)を押す

最大20件まで予約されます。ただし、予約登録されている番組の放送時間帯と少しでも重なる番組は予約できません。

「地上放送の見るだけ予約と本機のモニター出力による BS 放送の録画予約(BS ロック)の重複はできます。]

すでに見るだけ予約されている番組の「番組内容」操作パネルには、「見るだけ予約取消」と表示されます。選択して (※定) を押すと、その番組の 「見るだけ予約」を消去できます。

放送時間の終了した番組は自動的に予約が消去されます。

番組の録画や予約をする

今すぐ録画

(録画予約)







2 (また) で録画したい番組を 選び、 (決定) を押す




3 で操作パネルから項目を選ぶ




放送中の番組は「今すぐ録画」へ放送予定の番組は「録画予約」へ

4



選び、決定を押す

今すぐビデオ録画 のとき



選び、決定を押す

今すぐ録画

録画予約



例 標準を選ぶ



SD今すぐ録画 のときは、 42、43ページへ

4



で DVD 録画予約

戻る 見るだけ SD DVD 関連語句 辞画予的 録画予的 検索

または SD 録画予約 を

選び、決定を押す

DVD 録画予約 のとき



で録画モードを

選び、決定を押す

例 標準を選ぶ



SD 録画予約 のとき

電源

入力切換 消音

(2)

(5)

8

サラウンド -----SD/PCカード 元の画面

GSHINE

Panasonic テレビ

(3)

(6)

(9)

本機でSDメモリーカードに録画(予約含む)ができます。また、Irシステムで当社録画機器(DVDレコーダーやビデオデッキなど)に録画(予約含む)指示を送ることができます。「今すぐ録画」と「録画予約」の設定をする前に必ず録画機器の準備(電源、ディスクまたはテープなど)をしてください。

設定する

このようなメッセージが表示され、 録画が開始されます。 メッセージは数秒後に消えます。 5 元の画面で視聴していた画面に戻る

例 本機のモニター出力による BS放送の番組のとき

BS7 6:00~9:50 おはよう トップ N

の録画を開始します。録画設定は標準です。

主電源を切られると予約が実行出来ません。 TVの電源を切られるときは、リモコンで『切』に してください。

このようなメッセージが表示され、 録画が予約されます。

メッセージは数秒後に消えます。

例 本機のモニター出力による BS放送の番組のとき

BS7 9:50 ~ 10:00 BSN

を録画予約しました。録画設定はSPです。

主電源を切られると予約が実行出来ません。 TVの電源を切られるときは、リモコンで『切』に してください。

BS7 9:50 ~ 10:00 BSN

を録画予約しました。 カードの残容量を確認してください。 容量の確認は、[SD残量確認]より行えます。 元の画

元の画面 で視聴していた画面に戻る

予約内容(放送時間帯/件数) によっては、別の画面が表示 されます。(© 36ページ) 予約がいっぱい。


お知らせ)

「今すぐ録画」のときは

録画をするときは、DVD レコーダーの場合 90 秒前、ビデオデッキの場合 30 秒前、ハードディスクビデオレコーダーの場合 30 秒前には電源を入れておいてください。

「録画予約」のときは

- ・録画予約中に本機の電源を切るときは、必ずリモコンで「切」にしてください。 本体の電源スイッチで「切」にした場合は録画できません。
- ・番組ナビ画面の「予約する」からでも予約できます。
- ・予約が実行されるとき、DVD レコーダーの場合 90 秒前、ビデオデッキの場合 1 分前、ハードディスクビデオレコーダーの場合 1 分前には予約設定を終了してください。
- ・番組が始まる 1 分前には、予約登録および SD 今すぐ録画はできません。
- ・番組の始まる直前の予約設定や連続録画予約 (たとえば、10:00~11:00の番組と11:00~12:00の番組)を設定すると、番組の頭から録画できない場合があります。
- ・SD メモリーカードへの録画予約は、最大 16 件まで予約できます。
- ・本機のモニター出力による BS 放送の録画予約(BS ロック)は、最大 16 件まで予約できます。
- ・地上波番組とBSチューナー内蔵録画機器によるBS番組の録画予約の確認や取り消しは、お使いの録画機器で行ってください。
- ・SD録画予約している番組と重複する番組は、録画したい時間帯が予約実行前であっても、SD今すぐ録画はできません。[「SDメニュー」(☞ 42 ~ 43 ページ) からの「SD今すぐ録画」は除く]



1995年以降の当社製のタイマー予約機能付きビデオデッキ(NV-WV1、NV-WV10、NV-HV61、NV-H4Kを除く)または DVD レコーダーに対応しています。94年製以前のビデオデッキや他社製品には使用できません。55~57ページをご参照のうえ、接続および設定を行ってください。Irシステム設定(『〒56~57ページ)の「機器の種類」を「BS非内蔵」に設定している場合、BS放送の番組を選んで「今すぐ録画」または「録画予約」をしたときには、自動的に「BSロック」が「オン」に設定されます。(『〒66ページ)

予約内容・予約の確認と取り消し

予約を


予約を

取り消す

確認する

予約の確認と取り消しができます。

ただし、「録画予約」のときは、SD録画予約と本機のモニター出力によるBS放送の録画予 約(BS ロック予約)のみできます。



を押す



で 予約の確認 を



チンネ で予約を確認する

3月11日(木) 図N 12:00~12:20 3月11日(木) どき日本列島 見る だけ 元の画で終了して、視聴していた 画面に戻ります

予約の状態をアイコン表示します

見る: 見るだけ予約した番組

SD: SD メモリーカードに録画予約および番組内容 からの「SD今すぐ録画」した番組

BS: 本機のモニター出力による BS 放送の録画予約 および「今すぐ録画」をした番組

お知らせ

放送が終了している番組の予約は、自動的に消去されます。 録画予約の状態や動作の確認などは、予約開始前に必ず録画機器側で行ってください。



チャンネル で取り消したい予約を選び、



を押す





(章) ● で「はい」を選び、 (決定) を押す





続けて別の予約も取り消すときは 手順 3 をくり返す 元の画面 で終了します

お知らせ

本機の録画予約を取り消しても、録画機器の予約は取り消されません。 録画機器でも予約の取り消しを行ってください。

予約のエラーメッセージ

雷源 入力切換 消音 (3) **(2) (5)** 8 9 元の画面 **G**SHINE **Panasonic** テレビ

予約済みの番組と放送時間帯が重なっていると下記のメッセージが表示されます。

BS7 6:00~9:50 おはよう トップN

と予約が重複しています。 予約一覧1を確認してください。 予約をしたいときは

予約一覧から重なっている予約済みの番組を取り消す(2章 36ページ)

予約を中止したいときは

戻る ○ で一つ前の画面に戻る

一 で番組内容を表示する前の画面に戻る

「予約」がいっぱいになると、下記のメッセージが表示されます。

予約が いっぱい

予約が

重なっている

(見るだけ予約)

録画予約

見るだけ予約

録画予約

予約がいっぱいです。 既に予約してある番組を取り消すと そこに新しく予約されます。 / で取り消したい予約を選び、 決定ボタンを押す。 戻る時は戻るボタン

メッセージは何かボタンを 押すと消えます。

上書き予約したいときは



消去したい予約を選び、(決定)を押す



予約を中止したいときは

お願い

一旦、機器に設定された予約内容は本機では変更できません。

録画機器側で変更操作をしてください。

予約実行開始の約2分前からは、予約の設定を変更しないでください。

予約が正しく実行されない場合があります。


本機のモニター出力による BS 放送の録画予約(BS ロック)は、最大 16 件まで予約できます。


見るだけ予約は最大 20 件、SD 録画予約は最大 16 件まで予約できます。

メモリーカードについて

本機で使えるメモリーカード

指定のメモリーカード以外は使用しないでください。





ご利用可能なメモリーカードとその容量

メモリーカード名	利用可能な容量
SD メモリーカード	~ 1GB まで
コンパクトフラッシュ	~ 1GB まで
スマートメディア	~ 128MB まで
メモリースティック	~ 128MB まで
メモリースティックプロ	~ 1GB まで
xD ピクチャーカード	~ 128MB まで
ATA Flashメモリーカード	~ 128MB まで

使用可能領域は少なくなります。

SD カードスロット

テレビ放送の番組の録画・再生と静止画の再生に対応しています。

・SD メモリーカード ・mini SD™ カード ¹

プロテクトについて

書き込み禁止スイッチのついたカードでは、スイッチを「LOCK」側にするとデータを保護できます。

1. mini SD™カードをSDメモリーカード応用機器にて 使用する場合は、専用の mini SD™ アダプターに 必ず装着してご使用ください。

PC カードスロット(TYPE に対応)

静止画の再生に対応しています。

- ・SD メモリーカード ² ・コンパクトフラッシュ ² ・スマートメディア ²
- ・メモリースティック 2 ・メモリースティックプロ 2 ・メモリースティックデュオ 2
- ・xD ピクチャーカード ² ・ATA Flash メモリーカード ²
 - 2.PCカードスタンダードに準拠したPCカードアダプター(別売または市販)が必要です。

お知らせ)

TYPE 以外のPCカードは挿入しないでください。

カード型のハードディスク (Micro Drive、モバイルハードディスクなど) には対応していません。

PC カードによっては使用できない場合があります。

画像について

	SD 動画(MPEG4)	静止画		
対応フォーマット	FAT12 また	はFAT16 ³		
対応ファイル	MPEG4(ASF)形式で記録された動画	JPEG(IMGA0001. JPG など)形式で記録された静止画		
最大ファイル数	65535 4	65535		
画素数	320 x 240 (QVGA), 176 x 144 (QCIF)	8 × 8 ~ 5120 × 3840		
音声	G.726(32kbps、サンプリング周波数 8kHz、モノラル)	_		
録画モード	$XF($ エクストラファイン) 5 、 $SF($ スーパーファイン) $F($ ファイン $)$ $N($ ノーマル $)$ $E($ エコノミー $)$	_		

3: FAT32、NTFS は非対応です。 4: ファイル数が、65535 以上の時は録画できません。

5: 当社製 DVD レコーダー (DMR-E200H、DMR-E100H) では認識できません。

表示できるフォルダ構造について

右記のように記録(録画)されたフォルダ())内のファイルを表示 できます。 フォルダ以外に置かれている静止画ファイル、ファイル名が


DCF 規格に準拠しない静止画ファイルは検索されません。

フォルダ名やファイル名を本機以外の機器で入力した場合などは、正しく表示されなかったり使えなくなったりすることがあります。

- 5.フォルダ名の***(数字)が重複した場合は、重複フォルダ内の全ての画像は表示されません。
- 6.ファイル名の****(数字)が重複した場合は、重複ファイルの画像は表示されません。

お知らせ)

DCIM000 など、数字(*)がすべて0の場合は表示されません。



記録時間のめやす カード(当社製SDメモリーカード)にSD動画(MPEG4)を記録する場合

録画モード[画素数]カードの容量	XF(エクストラファイン) [320 × 240]	SF(スーパーファイン) [320 × 240]	F(ファイン) [320×240]	N (ノーマル) [176 × 144]	E(エコノミー) [176×144]
16MB	約 1分	約 2分	約 5分	約 8分	約 18 分
32MB	約 2分	約 4分	約10分	約 17 分	約 37 分
64MB	約 5分	約 8分	約21分	約35分	約 1時間15分
128MB	約 11 分	約 17 分	約 4 6 分	約 1 時間 10 分	約 2時間30分
256MB	約23分	約 35 分	約 1 時間 33 分	約 2 時間 20 分	約 5時間00分
512MB	約 46 分	約 1 時間 10 分	約3時間06分	約 4 時間 40 分	約 10 時間 10 分
1GB	約 1 時間 32 分	約 2 時間 20 分	約 6 時間 12 分	約 9 時間 2 0 分	約 20 時間 20 分

使用可能領域は少なくなります。

SD メモリーカード(別売)

MPEG4動画録画には、 下記の当社製SDメモリー カードをご使用ください。

品番	容量
RP-SD032BL 1A	32MB
RP-SD064BL1A	64MB
RP-SD128BL 1A	128MB
RP-SDH256N1A	256MB
RP-SDH512N1A	512MB
RP-SDH01GJ1A	1GB

(お知らせ)

本製品はMPEG-4特許プールライセンスに関し、以下の行為に係わる個人使用を除いてはライセンスされておりません。

- (i)画像情報を MPEG-4 ビデオ規格に準拠して (「MPEG-4 ビデオ」) エンコードすること。
- (ii) 個人使用として記録された MPEG-4 ビデオ及び、またはライセンスを 受けているプロバイダーから入手した MPEG-4 ビデオを再生すること。 詳細については http://www.mpegla.com をご参照ください。

ファイル数やフォルダ数が多い場合、表示に時間がかかることがあります。


他機器で記録・作成した画像(動画/静止画)の本機での再生、本機で記録した動画の他機器での再生はできない場合がありますので、あらかじめお確かめください。

あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者 に無断で使用できません。

本機で動画記録に使用できるのはSDメモリーカードです。当社製のものをお使いいただくことをおすすめします。

メモリーカードの出し入れ


録画インジケーター(© 18ページ)が消えた状態で行ってください。 録画インジケーターが点灯している状態で行うと、SDメモリーカードやデータが破壊されたり、本体が正常に動作しない場合があります。 入れかた 取り出しかた SD メモリーカードの挿入口 奥までまっすぐ差し込む カードの中央部を押す ラベル面を上側に SDカード <u>5</u>5 <u>5</u>5 スロット `コーナーがカット 録画インジケーター された側を右にして 端子面を差し込む。



SD 設定


SD 動画の録画や再生、フォーマットなどの設定を紹介します。 SD 設定は SD カードのみが対象です。

設定画面を出す











設定する





3 設定したら ○ を押して一つ前の 画面に戻る

(こんなことがしたい)

項 目

設定値

録画するモード を設定する 録画モード igl| xクストラファイン igr| / igl| x-パーファイン igr| / igl| ファイン igr| / igl| Jーマル igr| / igr| xコノミー お使いのカードの記録時間(🖙 39 ページ)をめやすに、録画モードを選んでください。「エコノミー」または「ノーマル」にすると画質が劣化します。また再生画像のサイズが他の録画 モードより小さくなります。(音質は変わりません)

録画する時間を 設定する 録画時間 指定なし → 5分 → 10分 → 15分 → 30分

180分 ↔ 120分 ↔ 90分 ↔ 60分 ← 1

お使いのカードに録画するモードをめやすに、録画時間を選んでください。

再生する大きさを 設定する 再生サイズ 通常 / 拡大

動画を繰り返し 再生したい 動画リピート再生 しない / 1ファイル / 全ファイル

予約録画する音 声を設定する

予約録画音声設定 主 / 副


ステレオ放送の音声は左(L)右(R)がミックスされ、モノラルで記録されます。

2ヵ国語(二重)放送のときは、記録前に音声を選んでください。 | 主 | + | 副 | 音声は、同時に記録できません。記録後に | 主 | 音声と | 副 | 音声のどちらかを再生することはできません。たとえば、

|主|| 音声を選んだときは、録画中の音声も |主|| 音声になります。

今すぐSD録画のときは、視聴中の音声で記録されます。たとえば、<u>主</u>音声で視聴しているときは 主音声で記録されます。ただし<u>主</u>+<u>副</u>音声で視聴中は<u>主</u>音声で記録されます。


カードの内容をすべて消去する フォーマットすると、カードのすべて のデータ(番組など)は削除され、元 に戻すことができません。よく確認 してからフォーマットしてください。




お知らせ)

SDメモリーカードの書き込み禁止が「LOCK」側のときはフォーマットできません。 プロテクトされたファイルも削除されます。 録画再生に失敗するなど、カードが不安定になって きた場合は、一度フォーマットしてみてください。

録画する(SD 動画) SD 今すぐ録画







SD/PCカード を押して チャンネル で SD設定 を選び、








で「録画モード」

「録画時間」、「音声設定」を

で設定する



「緑画モード」

「録画時間」

「予約録画音声設定」

設定は、 41ページへ



で SD 残量確認 を選び、





で SD 今すぐ録画 を

選び、(決定)を押して録画を

開始する





SD残量確認	
	◆ 戻る
SDカード残容量	61MB
映画可能時間	
エコノミー	77分
ノーマル	27分
ファイン	19分
スーパーファイン	8分
エクストラファイン	5分


SDメモリーカード1枚あたりの 録画時間は、39ページをご参照 ください。

SDメモリーカードの残容量(録画 可能時間)が確認できましたら、 ○ を押す



SD メモリーカードの記録 残量が不足しているとき、 または録画時間が設定され ていないときは確認画面が 表示されます。

記録残量が不足しているとき



録画時間が設定されていないとき





元の画面 で終了する

44ページへ

再生して見るときは、

録画情報を確認するには 押す









録画中にSDメモリーカードがいっぱいになると、「カードがいっぱいです」のメッセージが表示され、録画を停止します。

お知らせ

SD メモリーカードに録画しているときに、本体の電源を切ったり、SD メモリーカードを抜いたりしないでください。録画が正常に行われません。 予約開始 1 分前には SD 今すぐ録画はできません。

時刻情報が受信できていないとき、録画したファイルの日付は 2000 / 01 / 01 で書き込まれます。正しい日付を書き込むためには時刻情報の受信が必要です。

| 歴 を押して以下のメッセージが表示されたときは、時刻情報は受信できていません。その場合、ホスト局(☞ 62、63ページ)を見るか、リモコンで電源を「切」

にして 1 分程度お待ちください。その後、再度 🎬 を押して以下のメッセージが表示される場合は、チャンネル設定が正しく設定されていません。チャンネル設定 (🖙 58、59 ページ) をやり直してください。

時刻情報が無いため番組表を表示できません。 時刻情報を受信するまで通常1分程度お待ちください。 「戻る」キーで元の画面に戻ります。

番組を録画する前に、各録画モードでおためしください。

アンテナの受信状況が悪い場合は SD メモリーカードへの録画が正常にできない場合や録画が停止する場合があります。 録画制限のある番組は録画できません。

メモリーカードの画像を見る

動画再生

SD カードのみ対応しています。



SD/PCカート を押す

SD動画一覧から





で再生したい画像を選び、





録画した 番組を再生 動画再生




で動画一覧を 逢 を押す





選択している画像 エラー表示(読みこめない画像など)

スクロールバー 次ページにも画像があるときは △、▽ 部を黄色で表示します。



画像一覧 エラー表示 音声が出ない動画 プロテクト表示 プロテクトが設定された動画

選択している画像の情報

名前:画像番号またはファイル名 (先頭から半角で8文字)

日付:画像が録画された日



ファイルの操作



画像を選ぶ



: 再生する



: 元の画面

(テレビ放送画面など)

: SDメニューに戻る

この動画をプロテクト/プロテクト解除 してよろしいですか?

前 : プロテクト設定する


プロテクト プロテクト解除

画像を削除する

この動画を削除してよろしいですか? いいえ

- 挿入しているカードを表示 PC カードは表示されません。

動画再生



下記が表示されたときは、SD メモリーカードの「LOCK」を 解除してください。 (『電 38ページ)

SDカードへの書き込みができません。 SDカードの [LOCK]を解除して ください。 ■面表示 を押すごとに「操作パネル」を 消したり、表示させたりできます。

操作パネル

再生サイズ の設定は、 41ページへ 動画リピート再生 の 設定は、41ページへ

元の画面 を押して終了する

動画一覧に戻る場合は 停止を押す

再生のときの操作(操作パネルを表示中に操作する)

決定 (▶): 再生

チンペン ([]]): 一時停止(再生中に押す)

チズ (□): 停止(動画一覧に戻る)

(🕅) : スキップ [次の動画に進む](ポンと押す)

早送り(押しつづける)

(◯◯◯) : 逆スキップ [前の動画に戻る](ポンと押す)

早戻し(押しつづける)

: 動画一覧画面

再生中の音量調整 (操作パネルを消して操作する)



でお好みの音量に調整する

(お知らせ)

動画一覧画面表示中や動画再生中は、モニター出力端子からの信号は停止します。 (BSロック中の放送の信号は出力します)

メモリーカードの画像を見る

静止画再生

SDカード、PCカードのどちらも 対応しています。



SD/PCカード を押す

静止画一覧から





で画像を選び、(決定)を押す





SD残量確認

静止画一覧

項目選択 再生 大ニュー 戻る

SD/PCカード

(静止画設定)

元の画面


PC



選択している画像 エラー表示(読みこめない画像など)

スクロールバー

次ページにも画像があるときは △、▽ 部を黄色で表示します。



画像一覧

選択している画像の情報

名 前:画像番号またはファイル名

(先頭から半角で8文字)

日 付:画像が撮影された日

画素数:構×縦

画像を見る 静止画再生

で静止画一覧を 選び、 を押す



ファイルの操作





: 画像を選ぶ

: 再生する

: SDメニューに戻る

: 元の画面(テレビ放送画面など)

: 静止画設定へ(🖾 47ページ)

・挿入しているカードを表示

: PCカードを選択のとき



: PCカードを選択していないとき

: SDカードを選択のとき 🗊



: SDカードを選択していないとき

スライド

再生をする

静止画設定

メモリー

カードを

静止画設定

選択する

元の画面 (1) ~ (12) 、

押して、再生を終了 (テレビ画面に戻る)する

静止画再生





操作パネル

消したり、表示させたりできます。

ファイルの操作


(操作パネルを表示中に操作する)

: 90°ずつ右回転で (時計回り)

: 90°ずつ左回転で (反時計回り)



: ページを送る



くり返し再生)を選び、



で設定し(決定)を押す



でスタートを 選び、(決定)を押す スライド再生を終了して、 テレビ画面に戻るとき

元の画面 (1) ~ (12) 、_{BS}(5)

、807または8011を押す

こんなことがしたい

静止画の切り換わ る時間を変えたい

切換時間設定

項目

設定値 5秒 ↔ 10秒 ↔ 15秒 ↔ 30秒 120秒 ↔ 90秒 ↔ 60秒 ✔

くり返し再生する

くり返し再生 | する

しない

スライド再生のときの操作




戻る 実定 または ○ : 一時停止して静止画一覧へ

チャンネル:一つ前の画像

最初の画像で押すと最後の画像を表示

チャン科 : 次の画像

最後の画像で押すと最初の画像を表示



チャンネルで カード選択 を選び、



で設定し(決定)を押す



静止画一覧の画面に戻ります。

静止画設定 ◆ 戻る スタート スライド再生 切換時間設定 5秒 くり返し再生 する カード選択 PCカート

こんなことがしたい

項目

設定値

メモリーカードを 選択する

カード選択|SDカード|PCカード

SDメモリーカードスロットとPCカードスロットの両方を使って いるときに選択できます。


見やすい映像や音にする

映像

画質の調整

映像を見やすくするために、あらかじめ設定が 必要な機能を紹介します。

設定画面を出す







設定する



で「映像メニュー」を選び、



で設定する



設定したら または 元の画面を押して、終了する

オート 周囲の明るさに応じた見やすい画面。

スタンダード ... 標準の明るさの画面。

シネマ 少し暗い画面。(映画を見るときにおすすめです)

ダイナミック ... 明暗がはっきりしたメリハリのある画面。

さらに、お好みに合わせて調整するには



で項目を選び、



で設定する



調整中は、画面の表示が変わります。 例)シャープネスの調整中

シャープネス

調整のポイント

バックライト

お好みに合わせて 見やすい明るさに。

色あい 肌色をきれいに。 ピクチャー

部屋の明るさに合わせた、 濃淡、明るさに。

シャープネス

映像の輪郭を見やすく。

黒レベル

夜の画面や髪の毛などを 見やすく。

色の濃さ やや、うすめの色に。

液晶 AI

オン にするとメリハリの

ある映像に。

SDメモリーカードの動画や静止画再生時はオフーに固定

標準に戻すには



チンネルで「標準に戻す」を選び、 決定 を押す。



お知らせ

映像メニューは、テレビ放送、ビデオ入力1~3、コンポーネント(色差)ビデオ入力、メモリーカー ドごとに記憶します。電源を切っても記憶します。

調整値は映像メニューごとに記憶します。

「ピクチャー」は明るい映像で上げても変化しません。また暗い映像で下げても変化しません。

設定画面を出す

メニュー を押し、チャンネル で 音声の調整 を選び、 きを押す





設定する

で「音声メニュー」を





設定したら または 「元の画」を押して、終了する

オート 大きい音は小さく、小さい音は 大きく自動調整。

スタンダード ... 送られてくるそのままの音。 ダイナミック ... 低音、高音を強調したメリハリ 感のある音。

快聴 ... 高音部分 4 kHz付近 を強調。(聞きとり にくくなられた高齢の方におすすめです) また、「オート」と同様に自動調整します。 (音量ボタンで調整した数字はそのまま)


さらに、お好みに合わせて 調整するには



で項目を選び、



で設定する



例)サラウンドを切り換える ステレオ音声またはビデオ入力のとき



サラウンド ∢ モノラル ▶ ◆ サラウンド ∢

調整のポイント

バス

低音を調整するとき。

サラウンド

臨場感のある音声で楽しむとき。

トレブル 高音を調整するとき。 バランス

左右の音量を調整するとき。

イコライザー

スピーカーの性能を最大限にします。(普段は「オン」で)

標準に戻すには

(対対) ((大)(対) で「標準に戻す」を選び、 ((大)に) を押す。



(お知らせ)


テレビ放送、ビデオ入力 1、2,3、コンポーネント(色差)ビデオ入力、メモリーカードはすべて同じ音声メニュー になります。

「バス」「トレブル」「バランス」「サラウンド」は音声メニューごとに記憶します。 2ヵ国語(二重)放送で「主+副」音声のときはサラウンドは「オフ」になります。

見やすい映像や音にする


設定

より便利にテレビを見るための機能を紹介します。



画面の設定

設定画面を出す



音声の調整





設定する



で項目を選び、



で設定する



設定したら ニュー または 元の画面を押して、終了する

こんなことがしたい

項目

設定

画面のざらつきを 少なくする

(NR:ノイズリダクション

オン NR普段は「オフ」でご覧ください。

設定はテレビ放送、ビデオ入力 1、2、3、コンポーネント(色差)ビデオ入力、 メモリーカードごとに記憶します。

ビデオなどの映像が 不自然に見えるとき

3次元Y/C分離 オフ

普段はオンでご覧ください。

コンポーネント(色差)ビデオ入力のときは切り換わりません。 設定はテレビ放送、ビデオ入力1、2、3ごとに記憶します。

ビデオ入力の画面 サイズを自動で 切り換える

ID - 1 検出 オン

画面モード(© 23ページ)が「オート」のときに、ID-1(画面サイズの識 別信号)を検出すると、画面サイズが自動的に切り換わります。

525p(順次走査) 信号を入力する場合 525p 色マトリックス

コンポーネント(色差)ビデオ入力(D2映像端子)に接続した機器の出力が525p (480p)方式の場合、映像の色が自然な色あいになるように設定してください。

·NTSC(SD)方式(通常)

・HD 方式

お知らせ

各設定項目は、テレビ放送、ビデオ入力、コンポーネント(色差)ビデオ入力などの画面の状態によって、 機能しない場合は、グレー表示となり設定できません。 設定は電源を切っても記憶されます。

省エネ設定


画面の明るさをおさえたり「無信号自動オフ」「無操作自動オフ」など省エネに役立つ設定ができます。

設定画面を出す






設定する











こんなことがしたい

テレビ放送が終わった とき、自動的に電源を 切りたい

項目 (国際のでは、) (国のでは、) (国のでは、)

テレビ放送終了後、約10分間電波が来ないと自動的に電源が切れます。 ビデオ入力時も働きますが、ビデオ映像がブルーバックのときは働きません。

設定

操作しないとき、 自動的に電源を 切りたい

無操作自動オフ 入

約3時間何も操作しないと、自動的に電源が切れます。

明るさを抑えて省エネ にしたい

消費電力 減

「映像メニュー」(© 48ページ)が「シネマ」のときは消費電力 減 の効果は少なくなります。また、「オート」のときは 標準 に固定されて切り換えはできません。

お知らせ

「無信号 (無操作) 自動オフ」が働いて電源が切れたときは、次回電源「入」時に「無信号 (無操作) 自動オフが働きました」と約 10 秒間表示されます。

各設定項目は、テレビ放送、ビデオ入力、コンポーネント(色差)ビデオ入力などの画面の状態によって、 機能しない場合は設定できません。

設定は電源を切っても記憶されます。

機器接続設定

モニター出力停止設定

ビデオ3/モニター出力

設定画面を出す





設定する

で「機器接続設定」を選び、 を押す



設定したら または「元の画面」を 押して、終了する





設定

こんなことがしたい

ループ発振を防止

項目 モニター出力停止設定

ビデオ 2 しない

ビデオ 1 例えば、1台のビデオデッキに「ビデオ入力1」と「モニター出力」を接続する ときはループ発振を防ぐため、「ビデオ1」にしてください。

ビデオ入力 1 とビデオ入力 2 をモニター出力したい場合は しない を選んで ください。

ビデオ3/モニター出力で「ビデオ3」を選ぶと選択できません。 ビデオ2/BSデコーダー(© 66ページ)で「BSデコーダー」を選ぶと、 ビデオ2 は選択できません。

ビデオ入力 3 / モニター出力の端子 の機能を選ぶ

ビデオ3/モニター出力 ビデオ3 モニター出力

ビデオ 3 : ・ビデオ入力3として使用するとき。

「モニター出力」: ・モニター出力として使用するとき

・ビデオ入力 3、コンポーネント(色差)ビデオ入力および 「モニター出力停止設定」で設定している入力は出力しません。

・メモリーカードの画像は出力されません。

〔お知らせ〕

する

ループ発振とは、自分の出した信号が自分に戻ってくるような接続のときに映像・音声に異常をきたす現象です。

機器接続設定


ビデオ表示書換

「入力切換」や「画面表示」を押したときに表示される 「ビデオ1」などの入力端子名を、接続した機器の種類に 合った表示に変更できます。



設定する

で「ビデオ表示書換」を




で項目を選び、



設定したら または「一の画」を 押して、終了する

機器接続設定 lrシステム設定 ビデオ表示書換 モニター出力停止設定 しない ビデオ3/モニター出力 ビデオ3





お知らせ

「ビデオ 2 / BS デコーダー」(CF 66ページ)を BS デコーダー に設定した場合は、ビデオ 2 入力の 表示はBSデコーダーに固定されて書き換えできません。

「ビデオ3/モニター出力」(🖅 53ページ)を 「モニター出力」に設定した場合は、ビデオ3入力の 表示は「モニター出力」に固定されて書き換えできません。

Ir システム

本機背面

接続


Ir システムを使用して、当社製の録画機器(DVD レコーダーやビデオデッキなど)の予約や録画ができます。 付属の Ir システムケーブルを接続し、発光部を録画機器のリモコン受光部に向けて設置すると、 接続した録画機器に、「録画」や「録画予約」のリモコン信号を送ることができます。

接続する

$2^{\ln y + 2\pi L_{x} + 2\pi L_{y}}$

「Ir システム設定」(© 56、57ページ) を行ったあと、

「Irシステムテスト」(© 57ページ)で、 ビデオデッキやDVDレコーダーが動作する 位置を確認します。



取り付け例…録画機器のリモコン受光部の近くに 取り付けてください。(付属の両面 テープを使用)

lr システムケーブル (付属) リモコン信号

発光部 例: DVD レコーダー

リモコン受光部

お願い

両面テープを貼り付けるときは、ゴミやほこりを取り除いてください。

Ir システムケーブルに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を傷める場合がありますのでご注意ください。

Irシステムケーブルを録画機器の下部に取り付ける場合は、Irシステムケーブルをはさまないようにしてください。

お知らせ)

Irシステムを使用して、録画機器で録画をする場合は、56、57ページの手順で事前に設定とテストが必要です。テストのときに録画機器が動作する位置をご確認のうえ、Irシステムケーブルを取り付けてください。

1995年製以降の当社製のタイマー予約機能付きビデオデッキ(NV-WV1、NV-WV10、NV-HV61、NV-H4Kを除く) または DVD レコーダーに対応しています。94年製以前のビデオデッキや他社製品には使用できません。


機器接続設定

Ir システム設定

設定


付属のIrシステムケーブルを使用して、当社製の録画機器を 操作するための設定です。

設定画面を出す





2 選び、 を押す













お知らせ)

録画機器の設定を「DVD1~3」にした場合は、番組表から録画予約を行うと録画予約情報の他に番組タイトル情報が送られます。

この番組タイトル情報を受信して表示できる当社製の DVD レコーダーは DMR-E50、 DMR-E55、 DMR-E60、 DMR-E70V、 DMR-E75V、 DMR-E80H、 DMR-E85H、 DMR-E95H、 DMR-E100H、 DMR-E150V、 DMR-E200H の 11 機種です。(2004年6月現在)

ただし、番組タイトル情報に \mathbb{N} 、 $\boxed{\Xi}$ 、 $\boxed{\Xi}$ などの外字が含まれていると、DVDデコーダーでは表示されません。 録画機器のチャンネル設定 (受信チャンネル) 「表示」は、テレビと同じ設定にしてください。

テレビと異なる設定の場合は、正しく働きません。

録画機器のチャンネル設定は録画機器の取扱説明書をご覧ください。

本機と録画機器の接続は(© 70~71ページ)

で機器の種類を選び、

で設定する

BS 内蔵BS アナログチューナーを内蔵 している録画機器

BS 非内蔵 …BS アナログチューナーを内蔵 していない録画機器 チャンネル チャンネル

で Ir システムテスト を選び、

決定 を押す

元の

元の画 を押して終了する



画面の表示に対応しているリモコンのボタンを 押して録画機器の動作を確認します。

動作しない場合は以下の項目をご確認ください。 録画機器のリモコンで操作できるか確認する。 Irシステムケーブルの接続と設置を確認する。 (22 55ページ)

手順4の「録画機器」の設定を変えて、再度 Irシステムテストを行ってください。

お願い

録画機器側が予約待機状態や予約録画実行中でないときに行ってください。

Irシステムテスト でリモコン信号を受け付けない録画機器の場合、本機のIrシステムは使用できません。この場合は、録画機器側で録画操作を行ってください。

リモコンは本機に向けて操作してください。

地上波設定


チャンネル設定

「かんたん設置設定」(🖙 6 ~ 11ページ)で思いどおりの設定ができなかったときや、 チャンネルを手動で再設定したいとき。

設定画面を出す

設定する







かんたん設置設定

機器接続設定

省エネ設定

地上波設定

でチャンネル設定を

選び、 を3秒以上

で修正を選び、

を押す

チャンネル で設定したい

リモコンの番号を選ぶ

ように変化します。

「リモコン」の項目は下の

→1~12→BS-1~BS-15 —

(自動的にページ送りします)

押し続けると早く変化します。

─ 予備1~予備15 ──

押す







例 リモコンの「3」を選んだ場合

チャンネ/ 修正したに ください			モコン番号選択 項目選択 √	意
ノモコン	СН	表示	放送局名	GR
1	1	1	NHK総合東京	オン A
2	2	スキップ 0		オン
3	3	3	NHK教育東京	オン
4	4	4	日本テレビ	オン
5	16	スキップ 0		オン
6	6	6	TBSテレビ	オン
7	42	42	TVKテレビ	オン
8	8	8	フジテレビ	オン
9	46	46	千葉テレビ	オン
10	10	10	テレビ朝日	オン
11	38	スキップ 0		オン
12	12	12	テレビ東京	オン

下のように変化します。
プスキップ0→1~99→C1

押し続けると早く変化します。

表示は次のようなときに書き換えると便利です。

マンションなどの共同受信で放送と画面の表示が一致しないとき。 順送り選局のときに放送のないチャンネル(ノイズ画面)が出な いようにしたいときは、「表示」を「スキップ0」に書き換えます。

チャンネル設定 1/3 リモコン番号選択 多正したい設定を選択して 項目選択 (ください) 終了									
ノモコン	CH	表示	放送局名	GR					
1	1	1	NHK総合東京	オン	Α				
2	2	スキップ 0		オン	ш				
3	3	3	NHK教育東京	オン	ш				
4	4	4	日本テレビ	オン	ш				
5	16	スキップ 0		オン	ш				
6	6	6	TBSテレビ	オン	ш				
7	42	42	TVKテレビ	オン	ш				
8	8	8	フジテレビ	オン	ш				
9	46	46	千葉テレビ	オン	ш				
10	10	10	テレビ朝日	オン					
11	38	スキップ 0		オン					
12	12	12	テレビ東京	オン					



「CH」の項目は下のよう に変化します。

r→1 ~ 62 → C13 ~ C39-L BS-1 ~ BS-15 ←






押し続けると早く変化 します。



で表示を選び、



「表示」は選局したときの 画面に表示する番号です。



|例|「3」に書き換える

13~C39-L表示なし← BS-1~BS-15←VTR←

予備 1~予備 15 について リモコンのボタンだけで足りないときの予備です。 予備1~予備12に設定したチャンネルは、





テレビ電波のゴースト(2重、3重の映像)があるチャンネルを「オン」にすると、 ゴーストの軽減された映像がお楽しみいただけます。



設定した「リモコン」の内容を別の「リモコン」の番号へ 入れ替えることができます。

で設定する

押し続けると早く変化します。

続けて他のチャンネルを設定

するときは、(^賞 で「リモコン」

を選び、手順2の から操作 してください。

で「放送局名」を選び、「例「NHK教育東京」に設定

	チャンネル設定 1/3 変更 入力									
放送局を変更してください項目選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										
	リモコン	CH	表示	放送局名	GR					
	1	1	1	NHK総合東京	オン A					
	2	2	スキップ 0		オン					
	3	27	3	NHK教育東京	オン					
	4	4	4	日本テレビ	オン					
	5	16	スキップ 0		オン					
	6	6	6	TBSテレビ	オン					
	7	42	42	TVKテレビ	オン					
	8	8	8	フジテレビ	オン					
	9	46	46	千葉テレビ	オン					
	10	10	10	テレビ朝日	オン					
	11	38	スキップ 0		オン					
	12	12	12	テレビ東京	オン					

放送局名 を、番号入力で設定する場合



で放送局名を選び、

を押す

で数字を選び、

でケタを移動させる。

65ページの放送局コード (4ケタ)を入力する。

(決定)を押すと、放送局名が

表示されます。



で終了を選び、

チャンネル設定 1/3 一決定							
修正	替人	終了	項目選択∢	●戻る			
リモコン	CH	表示	放送局名	GR			
1	1	1	NHK総合東京	オン 🗛			
2	2	スキップ 0		オン			
3	27	3	NHK教育東京	オン			
4	4	4	日本テレビ	オン			
5	5	スキップ 0		オン			
6	6	6	TBSテレビ	オン			
7	42	42	TVKテレビ	オン			
8	8	8	フジテレビ	オン			
9	46	46	千葉テレビ	オン			
10	10	10	テレビ朝日	オン			
11	11	スキップ 0		オン			
12	12	12	テレビ東京	オン			

つづいて7ページの手順3へ


「放送局名」が正しく設定されていないと、番組表は正しく表示されません。 新聞などで、今見ている画面の放送局を確かめて正しく入力してください。

GR

お知らせ

ゴーストが気になるときは 「リモコン」の番号を選び、





で設定する

例「リモコン3」をオン」に設定

チャンネ	ル設定 1	/3	変更		決定
GRを変	更してく;	ださい	項目選択∢		戻る
リモコン	CH	表示	放送局名	GR	
1	1	1	NHK総合東京	オン	Α
2	2	スキップ 0		オン	ш
3	27	27	NHK教育東京	オン	ш
4	4	4	日本テレビ	オン	ш
5	5	スキップ 0		オン	ш
6	6	6	TBSテレビ	オン	ш
7	42	42	TVKテレビ	オン	ш
8	8	8	フジテレビ	オン	ш
9	46	46	千葉テレビ	オン	ш
10	10	10	テレビ朝日	オン	ш
11	11	スキップ 0		オン	
12	12	12	テレビ東京	35	

ゴースト除去に効果があるのは、放送局からの電波(「ゴースト除去 基準信号」が含まれた放送)を受像するときです。ビデオの再生画 像などには効果がありません。

ゴースト除去は選局して約3秒後に大きなゴーストを軽減させ、その後 残ったゴーストを順次軽減します。

電波が弱い場合、大きなゴーストを軽減させたとき新たなゴーストがつ く場合がありますが徐々に軽減されます。

アンテナの設置・調整時は、GR「オフ」にしてください。

画面表示ボタンを押して「GRオフ」または「GCR信号なし」と表 示された場合は GR 機能は動作しません。

次のような場合、GR「オフ」でご覧ください

(ゴースト除去の効果が十分に得られないことがあります)。

アンテナが正確に設置・調整されていないとき(室内アンテナなど。) 過大なゴーストのとき(ゴーストが残ります)。

飛行機に反射している電波など変化しているゴーストのとき。

多数(10波以上)のゴーストがあるとき。

58ページの手順2の

を押して 入替 を選び、(決定)を押す



テンス で入れ替え元を選び、決定 を押す



で入れ替えの相手先を選び、

(決定)を押す

続けて他の番号も入れ替えたいときは、 手順で2~3の操作を繰り返してください。




地上波設定

設定


映像が不安定なときや地上波の番組表データを受信するとき。

設定画面を出す

設定する















(こんなことがしたい)

目 頂

定 設

番組表データの 更新

番組表スタンバイ蓄積

オン

リモコンで電源を切っているときに、番組表データを自動更新させます。

:番組表を常に更新したいとき(通常はこちらでお使いください。)

オフ : 電力を節約したいとき

番組表が受信し にくいとき

番組表イコライザー

オフ

|:番組表データが受信しにくい場合。 オフ

: そのままで番組表が受信できる場合(通常はこちらでお使いください。)

番組表の CM 地域の再設定

CM 地域設定

東京 23区 など

(61ページの「CM 地域とホスト局の対応一覧表」をご参照ください。)

番組表などで表示される CM が、お住まいの地域と異なる場合に、

お近くの CM 地域を選んで再設定してください。

番組表データの 送信局(ホスト局) の再設定

ホスト局設定

TBS テレビ など

(61ページの「CM 地域とホスト局の対応一覧表」をご参照ください。)

現在のホスト局設定で番組表が正しく受信できない場合、別のホスト局を再設定して ください。

3 ● を押して、 終了する

お知らせ

テレビ本体の電源スイッチを押して「切」にしたときは、番組表スタン バイ蓄積を「オン」にしていても番組表は更新されません。

番組表スタンバイ蓄積を「オン」にして、リモコンで電源を「切」(機能待機:電源ランプが橙色)にすると番組表データを自動的に受信するため、微少な電力を消費します。

「番組表イコライザー」を「オフ」に設定しても受信しにくい場合は受信状況が、かなり悪い状況ですので、アンテナの状態や電波の状態(ゴーストなど)をご確認ください。

(特にゴーストの強い地域では、番組表を受信できない場合もあります。)

「CM地域設定」や「ホスト局設定」を変更すると、現在記憶している番組表データはリセットされます。(次のデータを受信するまで番組表は表示されません。)

CM 地域とホスト局の対応一覧表

(2004年6月現在)

ホスト局	CM 地域	ホスト局	CM 地域	ホスト局	CM 地域	ホスト局	CM 地域
	札 幌 小 樽 川		さいたま 熊 谷 秩 父	CBC	名古屋 豊 橋 豊 田	毎日放送 ABC テレビ	徳島
НВС	名 寄 株 内 室 蘭	TBS	千 葉 銚 子 東京23区	テレビ	津 伊勢 名張	山陽放送	高 松 丸 亀
テレビ	型 別	テレビ	米 八王子 多	毎日放送 ABC テレビ	大 彦 京 舞 鶴	あい テレビ	松 新居浜 今 宇和島
	網走北見		平塚春野	700	福知山大阪	テレビ 高知	高 知
青森 テレビ	八戸しむっ		小田原 甲 府		神戸神戸川西	RKB	福 岡 久留米 大牟田
IBC テレビ	盛岡金石戸	/ = +d;+h`+	長野 1 長野 2	毎日放送 ABC	三 木 姫 路	毎日放送	北九州 行 橋
東北放送	仙台石巻	信越放送	松 本 飯 田 岡谷・諏訪	テレビ	明 石 良 五 條	RKB 毎日 RKK テレビ	佐賀
 秋田 テレビ	<u> </u>	新潟放送	新 潟 <u>上 越</u> 富 山		和歌山 海南・田辺	長崎放送	長 崎 佐世保
	大曲 山形	リップ MRO	高岡金沢	山陰放送	鳥 取 松 江 浜 田	RKK	熊 本
テレビ ユー山形	鶴 岡 米 沢	<u>テレビ</u> 福井 テレビ	<u>七尾</u> 福井 敦賀	山陽放送	岡山津山	テレビ 大分放送	大分中津
テレビ ユー福島	福島いわき会津若松	CBC テレビ	岐阜高山中津川		笠 岡 広 島 福 山	宮崎放送	宮崎延岡
	水戸日立		静岡浜松	中国放送	尾道 呉	南日本放送	鹿児島 阿久根
TBS テレビ	宇都宮 矢 板 前 橋 桐 生	SBS テレビ	富 士 三島·沼津 島 田 藤 枝	テレビ 山口	山 口 関 字 部 岩 国	琉球放送	神 縄

お知らせ)

対応一覧表の区分けはホスト局に対しての CM 地域区分です。

現在のホスト局とCM地域の組み合わせでデータ取得ができない場合は、上記対応一覧表でホスト局がカバーしている別のCM地域へ変更してください。

例:市外局番「0820」「0827」「08275」の場合は、

CM 地域を「岩国」から「広島」に変更してください。

地上波設定

市外局番チャンネル一覧表

市外局番設定で入力された市外局番は、以下に記載された66地域に変換され、変換された地域の放送局の組み合わせが設定されます。 例えば大阪府 茨木市(072)を入力すると、一覧表の大阪市(06)の内容が自動的に設定されます。ただし、一部の地域は自動変換されない場合があります。 白抜き文字 で記載されている放送局はその地域でのホスト局(番組データの送信局)です。

これらの放送局が、受信できない地域では、Gガイド機能を使用できません。

(2004年6月現在)

		リモコンボタンと受信チャンネル・表示チャンネル・放送局名																				
都道	都市	市外	1		2		3		4		5		6		7		8		9	10	11	12
府県	נוימוד	局番	受信 _{表示} 放送局名	受信 表示 CH CH	放送局名	受信 表示 CH CH	放送局名	受信¦表示 CH ¡ CH	 放送局名 	受信 表示 CH CH	I I 放送局名	受信 ₁ 表示 CH ₁ CH	 放送局名	受信 表示 CH CH	放送局名	受信 表示 CH CH	放送局名	受信 _I 表 CH _I CI	示 放送局名	受信 _{表示} 放送局名	受信 _{表示} 放送局名	受信 _{表示} 放送局名
北海道	札幌	011	1 1 HBCテレビ			3 3	NHK 総合札幌	17 17	TV北海道	5 5	STVテレビ	-	 	1 1		27 27	UHBテレビ			35 35 HTBテレビ		12 12 NHK 教育札幌
	旭川	0166		2 2	NHK 教育札幌			33 33	TV北海道		l I		l I	7 7	STV テレビ	37 37	UHBテレビ	9 9	NHK 総合札幌	39 39 HTBテレビ	11 11 HBCテレビ	
	北 見	0157	1 1	2 2	NHK 教育札幌				 				 	7 7	STVテレビ	59 59	UHBテレビ	9 9	A NHK 総合札幌	61 61 HTBテレビ	53 53 HBCテレビ	
	帯広	0155	34¦34¦HTBテレビ					4 4	NHK 総合札幌	-	l I	6 6	HBCテレビ			32 32	UHBテレビ			10 10 STV テレビ		12 12 NHK 教育札幌
	釧路	0154	1 1	2 2	NHK 教育札幌			29 ¦ 29	TV北海道	-	l I	-	I I	7 7	STVテレビ	41 41	UHBテレビ	9 9	NHK 総合札幌	39¦39¦HTBテレビ	11 11 HBCテレビ	1 I 1 I
	室蘭	0143	1 1	2 2	NHK 教育札幌			29 29	TV北海道	-	l I	- 1	 	7 7	STVテレビ	37 37	UHBテレビ	9 9	A NHK 総合札幌	39 39 HTB テレビ	11 11 HBCテレビ	
	函館	0138	21 ¦21 ¦ TV 北海道	27 27	UHBテレビ	35 35	HTBテレビ	4 4	NHK 総合札幌		l I	6 6	HBCテレビ						 	10 10 NHK 教育札幌	1 1	12 ¦ 12 ¦ STV テレビ
青 森	青 森	0177	1 1 青森放送			3 3	NHK 総合青森	-	 	5 5	NHK 教育青森	-	 			27 27	UHBテレビ	- 1		34 34 青森朝日放送	35 ¦ 35 ¦ HTB テレビ	38 38 青森テレビ
	八戸	0178						31 ¦ 31	青森朝日放送	-		-	 	7 7	NHK 教育青森			9 9	NHK 総合青森		11 11 青森放送	33 33 青森テレビ
岩 手	盛岡	019	1 1 東北放送	33 33	めんこいテレビ	35 35	テレビ岩手	4 4	NHK 総合盛岡		IATテレビ	6 6	IBCテレビ	34 34		8 8	NHK 教育盛岡	- 1		32 32 東日本放送		12 12 仙台放送
宮城	仙台	022	1 1 東北放送			3 3	NHK 総合仙台	-	 	5 5	NHK 教育仙台	-	 	32 32 3	東日本放送			34 3	4 ミヤギテレビ			12 12 仙台放送
秋 田	秋 田	018		2 2	NHK 教育秋田			- 1	 	31 ¦ 31	秋田朝日放送	- 1	 					9 9	P NHK 総合秋田		11 11 秋田放送	37 37 秋田テレビ
	大 館	0186	1 1 青森放送					4 4	NHK 総合秋田	59 59	秋田朝日放送	6 6	秋田放送			8 8	NHK 教育秋田	- 1	1			57 57 秋田テレビ
山形	山形	023						4 4	NHK 教育山形	30 30	さくらんぼ	36 36	テレビュー山形			8 8	NHK 総合山形	1	-	10 10 山形放送		38 ¦ 38 ¦ 山形テレビ
	鶴岡	0235	1 1 山形放送			3 3	NHK 総合山形	- 1	 	24 24	さくらんぼ	6 6	NHK 教育山形			22 22	テレビュー山形	-	-			39 ¦ 39 ¦ 山形テレビ
福島	福島	024	1 1 東北放送	2 2	NHK 教育福島			31 ¦ 31	テレビュー福島	-	l 	33 33	福島中央テレビ	32 32 3	東日本放送	34 34	ミヤギテレビ	9 9	NHK 総合福島	35 35 福島放送	11 ¦11 ¦福島テレビ	12 12 仙台放送
	会津若松	0242	1 1 NHK 総合福島			3 3	NHK 教育福島	47 ¦ 47	テレビュー福島	-	l L	6 6	福島テレビ	32 32 3	東日本放送	37 37	福島中央テレビ	34 3	4 ミヤギテレビ	41 41 福島放送		12 12 仙台放送
	いわき	0246		32 32	テレビュー福島				NHK 総合福島	-	 	34 34	福島中央テレビ				福島テレビ	- 1	-	10 10 NHK 教育福島	1 1	36 36 福島放送
茨城	水戸	029	44		MXテレビ		NHK 教育東京	-	日本テレビ		放送大学		TBSテレビ	1 1				39 4	6 千葉テレビ	36 10 テレビ朝日	1 1	32 12 テレビ東京
栃木	宇都宮	028	29 1 NHK 総合東京		MXテレビ	+	NHK 教育東京	-	日本テレビ	-	とちぎテレビ	-	TBSテレビ			-	フジテレビ		1	19 10 テレビ朝日	1 1	17 12 テレビ東京
群馬	前橋	027	52 1 NHK 総合東京	14 14	MXテレビ	50 3	NHK 教育東京		日本テレビ 		群馬テレビ	56 6	TBSテレビ	40 16			フジテレビ	-	8 テレビ埼玉	60 10 テレビ朝日	1 1	62 12 テレビ東京
埼玉	さいたま	048	1 1 NHK 総合東京	\rightarrow	MXテレビ	+	NHK 教育東京	-	日本テレビ	-	放送大学	6 6	TBSテレビ	\rightarrow	テレビ埼玉		フジテレビ	+ +	6 千葉テレビ	10 10 テレビ朝日	48 48 群馬テレビ	12 12 テレビ東京
千 葉	千 葉	043	1 I 1 I NHK 総合東京	 	MXテレビ		NHK 教育東京	-	日本テレビ	 	放送大学		TBSテレビ	-	TVKテレビ		フジテレビ	-	6 千葉テレビ	10 10 テレビ朝日	38 38 テレビ埼玉	12 12 テレビ東京
東京	東京	03	1 1 NHK 総合東京	14 14	MXテレビ	-	NHK 教育東京	-	日本テレビ	-	放送大学		TBSテレビ		TVKテレビ		フジテレビ	46 4	6 千葉テレビ	10 10 テレビ朝日	38 38 テレビ埼玉	12 12 テレビ東京
神奈川	横浜	045	1 1 NHK 総合東京	14 14	MXテレビ		NHK 教育東京		日本テレビ		放送大学	6 6	TBSテレビ	42 42	TVKテレビ		フジテレビ	l :	<u> </u>	10 10 テレビ朝日	1 1	12 12 テレビ東京
新潟	新潟	025	1 1				新潟テレビ21	-	テレビ新潟 	5 5	新潟放送	- 1				8 8	NHK 総合新潟	1	-	35 35 新潟総合テレビ	1 1	12 12 NHK 教育新潟
富山	富山	0764	1 1 1 北日本放送	6 6	MROテレビ		NHK 総合富山		石川テレビ	!			チューリップ					1		10 i 10 i NHK 教育富山	1 1	34 34 富山テレビ
石川	金沢	076	1 1 1 北日本放送				富山テレビ	4 4	NHK 総合金沢			6 6	MROテレビ	25 25 2	北陸朝日放送	8 8	NHK 教育金沢	1		33 33 テレビ金沢		37 37 石川テレビ
福井	福井	0776		iii			NHK 教育福井	1	1	i			MROテレビ					9 1 9	NHK 総合福井	I I	11 11 福井放送	39 39 福井テレビ
山梨	甲府	055	1 1 1 NHK総合甲府	ii		3 3	NHK 教育甲府		日本テレビ	5 5	山梨放送		テレビ山梨	6 6	TBSテレビ	8 8	フジテレビ		1	10 10 テレビ朝日		12 12 テレビ東京
長 野	長 野	026		2 2	NHK 総合長野				長野朝日放送	l i			テレビ信州			i		9 9) I NHK 教育長野	38 38 長野放送	11 11 信越放送	
	飯田	0265	44 44 長野朝日放送	i i			NHK 教育長野	4 4	NHK 総合長野	i		6 6		i i			テレビ信州	i	i	40 40 長野放送		
岐 阜	岐阜	058	1 1 東海テレビ			39 3	NHK 総合名古屋	l i	i	5 5	CBSテレビ			37 37 1	岐阜テレビ	33 33	三重テレビ	9 9	NHK 教育名古屋	i i	11 11 メ~テレ	35 35 中京テレビ
静岡	静岡	054	i	2 2	NHK 教育静岡			31 31	静岡第一テレビ				静岡朝日テレビ					9 9	NHK 総合静岡	i i	11 11 SBSテレビ	35 35 テレビ静岡
	浜 松	053	1 1 東海テレビ	30 30	静岡第一テレビ			4 4	NHK 総合静岡	5 5	CBSテレビ	6 6	SBSテレビ	25 25	テレビ愛知	8 8	NHK 教育静岡		<u>i</u>	28 28 静岡朝日テレビ		34 34 テレビ静岡

表の見かた

	1 ———	 リモコンボタン	リモコンボタンの番号
受信 ¦ 表示 ¦ CH _ ·	放送局名	│ ───表示チャンネル	テレビ画面に表示されます
1 1	NHK 総合東京	2000 1000) V Challe Killer ()
		受信チャンネル	放送局からの電波を受信するために合わせます

(2004年6月現在)

					リモコ	ンボタンと受信チャンネ	ル・表示チャンネル・)	放送局名			
都道	都市	市外	1 2 3	4	5	6	7	8 9	10	11	12
府県		局番	受信·表示 放送局名 医信·表示 放送局名 医信·表示 放送局名 CH CH DH 放送局名	受信表示 CH CH 放送局名	受信表示 CH CH 放送局名	受信表示 CH CH 放送局名	受信表示 CH CH 放送局名	受信 表示 放送局名 受信 表示 放送局名 CH CH CH 放送局名	受信表示 CH CH 放送局名	受信表示 CH CH 放送局名	受信·表示 CH¦CH¦ 放送局名
愛知	名古屋	052	1 1 東海テレビ 3 3 NHK総合	握	5 5 CBCテレビ	37 37 岐阜テレビ	35 35 中京テレビ	33 33 三重テレビ 9 9 NHK 教育名古	屋	11 11 メ~テレ	25 25 テレビ愛知
三重	津	059	1 1 東海テレビ 25 25 テレビ愛知 31 3 NHK 総合	握 4 4 毎日放送	5 5 CBCテレビ	6 6 ABCテレビ	33 33 三重テレビ	8 8 関西テレビ 9 9 NHK 教育名古	屋 10 10 読売テレビ	11 11 メ~テレ	35 35 中京テレビ
滋賀	大 津	077	28 28 NHK 総合大阪	36 4 毎日放送		38 6 ABCテレビ	34 34 京都テレビ	40 8 関西テレビ 30 30 びわ湖放	送 42 10 読売テレビ		46 46 NHK 教育大阪
京 都	京都	075	32 2 NHK 総合大阪 19 19 テレビ	阪 4 4 毎日放送		6 6 ABCテレビ	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ 36 36 サンテレ	ご 10 10 読売テレビ		12 12 NHK 教育大阪
大 阪	大 阪	06	2 2 NHK 総合大阪 19 19 テレビ	阪 4 4 毎日放送		6 6 ABCテレビ	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ 36 36 サンテレ	ご 10 10 読売テレビ		12 12 NHK 教育大阪
兵 庫	神戸	078	28 2 NHK 総合大阪 36 36 サンテ	ビ 18 4 毎日放送	19 19 テレビ大阪	20 6 ABCテレビ		22 8 関西テレビ	24 10 読売テレビ		26 12 NHK 教育大阪
奈 良	奈 良	0742	2 2 NHK 総合大阪 19 19 テレビ	阪 4 4 毎日放送	51 51 NHK 総合大阪	6 6 ABCテレビ	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ 36 36 サンテレ	ご 10 10 読売テレビ	55 55 奈良テレビ	12 ¦ 12 ¦ NHK 教育大阪
和歌山	和歌山	073	32 2 NHK 総合大阪	42 4 毎日放送	30 30 テレビ和歌山	44 6 ABCテレビ		46 8 関西テレビ	48 10 読売テレビ		26 12 NHK 教育大阪
鳥取	鳥取	0857	1 1 日本海テレビ 3 3 NHK 総合	島取 4 4 NHK 教育鳥耳					22 22 山陰放送		24 24 山陰中央テレビ
島根	松江	0852	30 30 日本海テレビ			6 6 NHK総合松江		34 34 山陰中央テレビ	10 10 山陰放送		12 12 NHK 教育松江
	浜 田	0855	2 2 NHK総合松江 54 54 日本海テ	۲Ľ	5 5 山陰放送			58 58 山陰中央テレビ 9 9 NHK 教育松	I I		
岡山	岡山	086	35 35 OHKテレビ 23 23 テレビせとうち 3 3 NHK教育	14	5 5 NHK 総合岡山		25 25 瀬戸内海放送	9 9 西日本放	X	11 11 山陽放送	
広島	広島	082	31 31 テレビ新広島 3 3 NHK 総合	島 4 4 中国放送	ii		7 : 7 : NHK 教育広島	35 35 広島ホー	4		12 12 広島テレビ
	福山	084	54 54 テレビ新広島 3 3 NHK 教育	島	5 5 NHK 総合広島		7 7 中国放送	57 57 広島ホー	4	11 11 広島テレビ	
ЩП	ЩΠ	083	1 1 NHK 教育山口 2 2 KBC テレビ 23 23 TVQ九州	过送 28 28 山口朝日放送	5 5 大分放送		38 38 テレビ山口	8 8 RKB毎日放送 9 9 NHK総合山	□ 10 10 テレビ西日本	11 11 山口放送	35 ¦ 35 ¦ FBS テレビ
徳島	徳島	088	1 ¦ 1 ¦ 四国放送 19 ¦ 19 ¦ テレビ大阪 3 ¦ 3 ¦ NHK 総合	搗 4 4 毎日放送	55 ¦ 55 ¦ テレビ和歌山	6 6 ABCテレビ	36 ¦ 36 ¦ サンテレビ	8 8 関西テレビ	10 ¦ 10 ¦ 読売テレビ		38 ¦ 12 ¦ NHK 教育徳島
香川	高 松	087	19 19 テレビせとうち	松 4 4 毎日放送	37 37 NHK 総合高松	6 6 ABCテレビ	33 33 瀬戸内海放送	8 8 関西テレビ 9 9 西日本放	送 10 10 読売テレビ	29 29 山陽放送	31 31 OHK テレビ
愛媛	松山	089	23 23 テレビせとうち 2 2 NHK 教育松山 12 12 広島テ	ビ 35 35 広島ホーム	31 31 テレビ新広島	6 6 NHK総合松山	25 25 愛媛朝日テレビ	29 29 あいテレビ 9 9 西日本放	送 10 10 南海放送	11 11 山陽放送	37 37 愛媛放送
	新居浜	0897	23 23 テレビせとうち 2 2 NHK総合松山 12 12 広島テ	ビ 4 4 NHK 教育松山	31 31 テレビ新広島	6 6 南海放送	33 33 瀬戸内海放送	27 27 あいテレビ 9 9 西日本放		11 11 山陽放送	36 36 愛媛放送
高知	高知	0888		4 4 NHK 総合高知		6 6 NHK 教育高知		8 8 高知放送	38 38 テレビ高知	40 40 高知さんさん	
福岡	福岡	092	1 1 1 KBCテレビ 36 36 サガテレビ 3 3 NHK 総合		19 19 TVQ九州放送	6 6 NHK 教育福岡		9 9 テレビ西日	1 ! !	11 11 RKKテレビ	37 37 FBS テレビ
	北九州	093	2 2 KBCテレビ 35 35 FBSテ			6 6 NHK 総合福岡		8 8 RKB毎日放送	10 10 テレビ西日本	11 11 RKKテレビ	12 12 NHK 教育福岡
佐 賀	佐 賀	0952	57 ¦ 57 ¦ KBC テレビ 40 ¦ 40 ¦ NHK 教育佐賀 52 ¦ 52 ¦ FBSテ	ビ 36 36 サガテレヒ	14 14 TVQ九州放送	34 34 テレビ熊本	5 5 長崎放送	48 48 RKB毎日放送 38 38 NHK 総合佐	質 60 60 テレビ西日本	11 11 RKKテレビ	37 37 テレビ長崎
長崎	長崎	095	1 ¦ 1 ¦ NHK 教育長崎 57 ¦ 57 ¦ KBCテレビ 3 ¦ 3 ¦ NHK 総合		1		25 25 長崎国際テレビ	9 9 テレビ西日本 27 27 長崎文化放		37 37 テレビ長崎	22¦22¦KKT テレビ
熊本	熊本	096	1 1 KBCテレビ 2 2 NHK 教育熊本 16 16 熊本朝日	 	5 5 長崎放送	-	37 37 テレビ長崎	+ ; ; + ; ;	 	11 11 RKKテレビ	4 4 RKB毎日放送
大 分	大 分	097	1 1 KBCテレビ 3 3 NHK 総合		5 5 大分放送	10 10 南海放送	36 36 テレビ大分	37 37 FBSテレビ 24 24 大分朝日放		9 9 テレビ西日本	12 12 NHK 教育大分
宮崎	宮崎	0985	1 1 南日本放送 35 35 テレビ				32 32 鹿児島放送	8 8 NHK 総合宮崎 38 38 鹿児島テレ	ビ 10 10 宮崎放送		12 ¦ 12 ¦ NHK 教育宮崎
	延岡	0982	2 2 NHK 教育宮崎	4 ¦ 4 ¦ NHK 総合宮崎		6 6 宮崎放送		39 ¦ 39 ¦ テレビ宮崎 ¦ ¦			
鹿児島	鹿児島	099	1 1 南日本放送 34 34 テレビ熊本 3 3 NHK総合		+ ! !	10 10 宮崎放送	32 32 鹿児島放送	22 22 KKTテレビ 38 38 鹿児島テレ		30 30 鹿児島読売	
	阿久根	0996	17 17 鹿児島読売 34 34 テレビ熊本	23 23 鹿児島放送		35 35 鹿児島テレビ	22 22 KKTテレビ	8 8 NHK総合鹿児島 16 16 熊本朝日放		11 11 RKKテレビ	12 12 NHK 教育鹿児島
沖 縄	那覇	098	28 28 琉球朝日放送 2 2 NHK 総合沖縄					8 8 沖縄テレビ	10 10 琉球放送		12 12 NHK 教育沖縄

お知らせ)

受信できる局は、新たな開局などで表と異なる場合があります。市外局番が変更になっても、表の市外局番を入力してください。

地上波設定

丁場出荷時のチャンネル設定

リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル
1	1	1
₹	ł	ł
12	12	12
BS-1	BS-1	スキップ0
BS-3	BS-3	スキップ0
BS-5	BS-5	BS-5
BS-7	BS-7	BS-7
BS-9	BS-9	スキップ0
BS-11	BS-11	BS-11
BS-13	BS-13	スキップ0
BS-15	BS-15	スキップ0
予備1	13	スキップ0
予備2	38	スキップ0
予備3	48	スキップ0
予備4	50	スキップ0
予備5	52	スキップ0
予備6	62	スキップ0
予備7	C16	スキップ0
予備8	C22	スキップ0
予備9	C24	スキップ0
予備10	C25	スキップ0
予備11	C35	スキップ0
ł	1	ł
予備15	C39	スキップ0

出荷時の設定に戻すには、6ページ の手順2で「1111」を入力してくだ さい。

(BSチャンネルは出荷時の設定に戻 せません。)

お知らせ

CATV 放送を受信するには、CATV 放送会社との契約が必要です。

設定画面の説明

リモコンボタン操作での設定画面


リモコンの直接選局のボタン番号 を示します。

数字以外に予備1~予備15も表 示されます。

これは、リモコンのボタンでは足 りないときの予備です。

「予備1~予備15」に設定した チャンネルは チャン ボタンでご覧 になれます。

テレビ本体ボタン操作での設定画面



実際に放送されている局のチャンネル番号です。 画面右上に表示されるチャンネル番号です。

58ページの手順3の で書き換えた場合は その番号になります。

「スキップ0」を表示させると (アナンネル) や (チンネル) そのチャンネルをスキップ(飛び越し)します。 テレビ本体のボタンで設定するときは、 説明内容が変わります。(下図参照)



この説明内容がリモコンで設定する ときと異なります。

(お知らせ)

チャンネル設定は本体、リモコンのどちらでも可能ですが、例えばリモコンで操作を始めたとき は最後までリモコンで操作してください。途中で本体側の操作に移ることはできません。

微調整

ご使用になる地域やCATV受信地域、マンションの共同受信システムなどで、 調整を少しずらしたほうが見やすくなるときに調整します。

58 ページの手順 **2** の の画 **へ** 「メニュー」を 3 秒以上押 面にして、調整したいリモコン の番号を選ぶ



微調整 微調整

(お知らせ)

約10秒間、ボタン操作をしないと 手順1の画面に戻ります。

放送局コード一覧表

放送局名の設定は一覧表の放送局コード(4ケタの数字)を直接入力して設定することもできます。

버	也区	放送局名	放送局コード			
		NHK 総合札幌	0336			
		NHK 教育札幌	0346			
		HBCテレビ	0257			
北海道	i	STV テレビ	0261			
		UHB テレビ HTB テレビ TV 北海道	0283			
		HTB テレビ	0291			
		TV 北海道	0273			
		NHK 総合青森	0592			
		NHK 教育青森	0602			
青森		青森放送	0513			
		青森テレビ	0294			
		青森朝日放送	0290			
		NHK 総合秋田	1360			
		NHK 教育秋田	1370			
秋田		秋田放送	0267			
		秋田テレビ	0293			
		秋田朝日放送	0287			
		NHK 総合盛岡	0848			
		NHK 教育盛岡	0858			
岩手		I ΔT テレビ	0276			
右于		テレビ岩手 IBCテレビ めんこいテレビ	0547			
		IBCテレビ	0262			
		めんこいテレビ	0289			
		NHK 総合山形	1616			
		NHK 教育山形	1626			
1.77		山形放送	0266			
山形		さくらんぼ	0286			
		テレビュー山形	0292			
		テレビュー山形 山形テレビ	0550			
		NHK 総合仙台	1104			
		NHK 教育仙台	1114			
		車 北放送	0769			
宮城		仙台放送 ミヤギテレビ	0268			
		ミヤギテレビ	0546			
		東日本放送	0288			
		NHK 総合福島	1872			
		NHK 教育福島	1882			
		福島放送	0803			
福島			0545			
		福島中 央テレビ テレビュー福島	0543			
		福島テレビ	0523			
		福島テレビ NHK 総合東京	2128			
		NHK 教育東京	2138			
		日本テレビ	0260			
		TBSテレビ	0518			
	東京	フジテレビ	0264			
		テレビ朝日	0522			
関東		テレビ車章	0524			
		テレビ東京 MX テレビ	0270			
	埼玉	テレビ埼玉	0806			
	千葉	テレビ埼玉 千葉テレビ	0302			
	神奈川	TVK テレビ	0298			
	群馬	群馬テレビ	0304			
	栃木	とちぎテレビ	0535			
	1/0/1	NHK 総合新潟	2384			
新潟		NHK 教育新潟	2394			
机洞		1NDN 教目机局 新泡放送	2594			
		新潟放送	0517			

į	池区	放送局名	放送局コード
		新潟総合テレビ	1059
新潟		テレビ新潟	0285
37173		テレビ新潟 新潟テレビ21	0277
		NHK 総合長野	2640
		NHK 教育長野	2650
= m7		長野放送	1062
長野		長野朝日放送	0532
		テレビ信州	0542
		信越放送	0779
		NHK 総合甲府	2896
.1.41		NHK 教育甲府	2906
山梨		山梨放送	0773
		テレビ山梨	0549
		NHK 総合静岡	3920
		NHK 教育静岡	3930
±4.177		SBSテレビ	1291
静岡		テレビ静岡	1315
		静岡朝日テレビ	1057
		静岡第一テレビ	0799
ch ÷2		NHK 総合名古屋	4176
中部		NHK 教育名古屋	4186
		東海テレビ	1281
		CBCテレビ	1029
中部	(愛知)	メ~テレ	1547
	(, ,		1571
		中京テレビ テレビ愛知	0537
	岐阜	岐阜テレビ	1061
中部	三重	三重テレビ	1313
	. ——	NHK 総合富山	3152
		NHK 教育富山	3162
富山		チューリップ	0544
		北日本放送	1025
		富山テレビ	0802
		富山テレビ NHK 総合金沢	3408
		NHK 教育金沢	3418
7		石川テレビ	0805
石川		テレビ金沢	0801
		北陸朝日放送	0281
		MROテレビ	0774
		NHK 総合福井	3664
福井		NHK 教育福井	3674
佃廾		福井放送	1035
		福井テレビ	0295
		NHK 総合大阪	4432
		NHK 教育大阪	4442
		毎日放送	0516
	大阪	ARCテレビ	1030
		関西テレビ	0520
BB ===		読売テレビ	0778
関西		テレビ大阪	0275
	京都	京都テレビ	1058
	兵庫	サンテレビ	0548
	奈良	サンテレビ 奈良テレビ	0311
	和歌山	テレビ和歌山	1054
	滋賀	びわ湖放送	0798
岡山	,	NHK 総合岡山	5200
		NHK 教育岡山	5210

地区	放送局名	放送局コード
	山陽放送	1803
岡山	I OHK テレビ	1827
	テレビせとうち	0279
	NHK 総合広島	5456
	NHK 教育広島	5466
<u></u>	中国放送	0772
広島	中国放送 広島テレビ	0780
	テレビ新広島	1055
	広島ホーム	2083
	NHK 総合鳥取	4688
÷ ===	NHK 教育鳥取	4698
鳥取	日本海テレビ	1537
	山陰放送	1034
	NHK 総合松江	4944
島根	NHK 教育松江	4954
HU1IX	山陰中央テレビ	1314
	NHK 総合山口	5712
	NHK 教育山口	5722
山口		2059
щн	山口放送 テレビ山口	1318
	山口朝日放送	0284
	NHK 総合高松	6224
	NHK 教育高松	6234
香川		
	西日本放送	0265
	瀬戸内海放送	1569
体自	NHK 総合徳島	5968
徳島	NHK 教育徳島	5978
	四国放送	1793
	NHK 総合松山	6480
	NHK 教育松山	6490
愛媛	南海放送	1290
~~	愛媛放送	1317
	あいテレビ 愛媛朝日テレビ	0541
	愛媛朝日テレビ	0793
	NHK 総合高知	6736
	NHK 教育高知	6746
高知	高知さんさん	0296
	高知さんさん テレビ高知	1574
	高知放送	0776
	NHK 総合福岡	6992
	NHK 教育福岡	7002
	KBC テレビ	2049
福岡	RKB毎日放送	1028
	テレビ西日本 FBS テレビ	0521
	FBSテレビ	1573
	ITVQ力.州放送	0531
	NHK 総合佐賀	7760
佐賀	NHK 教育佐賀	7770
	サガテレビ	0804
	NHK 総合鹿児島	8528
	NHK 教育鹿児島	8538
帝 旧自	南日木放送	2305
鹿児島	鹿児島テレビ	1830
	英旧自北沙	0800
	1 展光島放沃	UOUU
	鹿児島放送 鹿児島読売	
字崎	展况局放达 鹿児島読売 NHK 総合宮崎	1310 8272

(2004年6月現在)

地区	放送局名	放送局コード
宮崎	宮崎放送	1546
占呵	テレビ宮崎	2339
	NHK 総合大分	8016
	NHK 教育大分	8026
大分	テレビ大分	1060
	大分朝日放送	0280
	大分放送	1541
	NHK 総合熊本	7504
	NHK 教育熊本	7514
熊本	RKKテレビ	2315
<i>π</i> π	熊本朝日放送	0528
	KKTテレビ	0278
	テレビ熊本	1570
	NHK 総合長崎	7248
	NHK 教育長崎	7258
長崎	長崎国際テレビ	1049
[Xu-j	長崎文化放送	0539
	テレビ長崎	1829
	長崎放送	1285
	NHK 総合沖縄	8784
\$1.4m	NHK 教育沖縄	8794
沖縄	琉球放送	1802
	琉球朝日放送	0540
	沖縄テレビ	1032
	<u>衛星第1</u>	0074
	衛星第2	0076
全国	WOWOW	0073
	放送大学	0272
	ハイビジョン	0075

お知らせ)

白抜き文字 で記載されている放送局 は、Gガイドのホスト局(番組データ の送信局)です。


これらの放送局が受信できない地域では、G ガイド機能が使用できません。

設定

BS 放送を受信するときの音声選択、接続切り換えなどを設定します。

設定画面を出す


設定する



















で項目を選び、



4 設定したら または 元の画面 を 押して、終了する



こんなことがしたい

項目

設 定

BS 放送を 録画したいとき BSロック オン

オン にするとBS チャンネルが固定され、他のBS チャンネルに切り換えはできません。[2ヵ国語(二重)放送の音声切換は「主+副」に固定されます。] 録画終了後は必ず「オフ」に戻してください。

BS 放送の独立音声 を聞きたいとき テレビ/独立 独立

独立 音声はこの放送があるときのみ有効です。

BS デコーダーからの映像 が時々不安定になるとき BS デコーダー入力 強制

ふだんは自動でご覧ください。

「ビデオ 2/BS デコーダー」の選択を BS デコーダー にしているときに有効です。

BS アンテナへ電源(DC 15V)を供給したいとき BS アンテナ電源 オン


ホーム共聴やマンション共聴は共聴設備から供給されますので「オフ」 にしてください。

WOWOW 受信用 BS デコーダーを接続する ビデオ2/BS デコーダー BS デコーダー

BS デコーダーを接続しない場合は ビデオ 2 を設定することで、ビデオ入力 2 端子はビデオ入力端子として使用できます。

BS 放送の音声について

A モードと B モードの 2 種類があります。



Bモード (CDと同等の音質) テレビ音声のみ

AモードとBモードの切り換えはBS放送により、自動で切り換わります。

BS アンテナレベルについて

「40」以上が目安です。これ以下の場合はBSアンテナ線の接続やBSアンテナの向きなどを確かめてください。



お知らせ)


「BSロック」を「オン」に設定した場合は「テレビ/独立」以外の設定はできません。

「BSロック」を「オン」のときに、リモコンで電源を「切」にすると電源ランプが橙色(機能待機)に点灯します。

「ビデオ 2/BS デコーダー」を「ビデオ 2」に設定すると、「BS デコーダー入力」は設定できません。

「ビデオ 3/モニター出力」が「ビデオ 3」に設定されている場合は「BS ロック」を「オン」にできません。

「BS ロック」を「オン」に設定した場合に他の BS チャンネルを選局しようとすると、下のメッセージが表示されます。



「BS アンテナ線がショートしています」「BS アンテナの接続を確認してください」の表示が出るときは BS アンテナ線のショートが考えられます。BS アンテナ線をはずし、販売店にご相談ください。


アンテナ線の接続

映像が不安定になったり、映像・音声に雑音が入る場合は、お求めの販売店にご相談ください。


アンテナ線の種類

3種類のF型接栓(5C、4C、3C) を付属しています。同軸ケーブル の太さに合うF型接栓(付属)を ご使用ください。

5C タイプ




4C タイプ



3C<u>タイ</u>プ






お願い

平行フィーダー線は妨害を受けやすくなりますで、ご使用にならないでください。また、アンテナ線の接続には必ずF型接栓をお使いください。

ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつけないようにしてください。 芯線と編組線が接触(タッチ)しないようにしてください。

アンテナ線をテレビに接続する(接続の前に必ず電源を切ってください)



ビデオ機器(チューナー付)を接続する場合

映像をきれいにご覧いただくためには、アンテナ線 ビデオ機器(チューナー付) 本機の順に接続してください。同軸ケーブル、F型接栓やアンテナプラグは、シールド効果の良いものをご使用のうえ、確実に接続してください。 詳しくは、ビデオ機器(チューナー付)の説明書をご参照ください。

CATV(有線テレビ放送)を受信する場合

CATVの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。


さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。 詳しくは CATV 会社にご相談ください。

他の機器と接続したいとき

必ず各機器の電源を切ってください。

→ は、信号の流れを示します。
接続される機器の「説明書」もご覧ください。
接続コードは別売です。(☞ 74ページ)

BS 非内蔵ビデオ / DVD レコーダーと BS デコーダーの接続



(お知らせ)

BS 放送を録画するときは 66 ページを参照ください。 53ページの「モニター出力停止の設定」を ビデオ1 に してください。(ループ発振を防ぐため)

「ビデオ3/モニター出力」の設定は Eニター出力 にします。(© 53ページ) ______

「ビデオ2/BSデコーダー」の設定は BSデコーダー」に してください。(© 66ページ)


BS-5 チャンネルの映像が不安定になるときは「BS デコーダー入力」の設定を 強制 にしてください。 (© 66 ページ)

番組表から録画予約するとき (© 34、35ページ) Irシステムケーブルの接続と、Irシステム設定をしてください。(© 55~57ページ)

本機のモニター出力は録画機器の「外部入力 1」へ接続してください。

BS放送を録画予約すると、リモコンで電源「切」のとき、 電源ランプが橙色(機能待機)に点灯します。 アンテナ線の接続は、DVD レコーダーやビデオデッキの説明書をご参照ください。 BS 放送の WOWOW を視聴するときは、放送会社から供給される BS デコーダーが必要です。

BS内蔵ビデオ/DVDレコーダーとBSデコーダーの接続




他の機器と接続したいとき


必ず各機器の電源を切ってください。

→ は、信号の流れを示します。
接続される機器の「説明書」もご覧ください。
接続コードは別売です。


デジタルチューナーの接続



DVD プレーヤーの接続



テレビゲームやビデオカメラ、ヘッドホンやイヤホンの接続



お知らせ)

イヤホンの場合は、2ヵ国語(二重)放送で「主+副」を選ぶと「主」音声が聞こえます。


ヘッドホン、イヤホンにより音量、音質が変わります。


テレビゲーム機を接続する場合はビデオ入力表示を「ゲーム」に書き換えてください。(© 54ページ)

「ビデオ2/BSデコーダー」の設定は ビデオ2 にしてください。 (© 66ページ)

クランパーの使いかた

クランパーを使って、アンテナ線と接続コードを束ねてください。





クランパーの上部を指で押さえながら、先端部を手前に引いて、 フックを外します。

(お知らせ)

画面に妨害が出る場合がありますので、電源コードと一緒に束ねないでください。

お知らせ)

接続端子の形状と種類

・M3ジャック ... ヘッドホン/イヤホン端子

・ピンジャック... ビデオ入力1/2、音声の各端子、コンポーネント(色


差)ビデオ入力の音声端子

・S端子 ビデオ入力1/2のS1映像 S映像)の端子

・D端子 コンポーネント(色差)ビデオ入力のD2映像の端子

・4極ミニジャック ... ビデオ入力3/モニター出力の端子

テレビスタンドの使いかた 設置オプション




壁に掛けて使うには

壁掛けの取り付け工事は、性能・安全 確保のため、必ずお求めの販売店または 専門業者に施工を依頼してください。 取り外した部品類は、もとに戻される場合 に必要となりますので大切に保存してくだ さい。




設置オプション(別売)の紹介(2004年6月現在)

専用壁掛け金具(品番: TY-WK22LR1) お求めの販売店にご相談ください。



品番: RP-CVPM3G15



必要なときに

快適にお使いいただくために

設置されるとき

直射日光を避け、熱器具から離す キャビネットの変形や故障の原因 になります。



機器相互のかんしょうに、 ご注意を


電磁波妨害による映像の乱れ、 雑音などをさけます。



アンテナは定期的な点検を

風雨にさらされたり、ばい煙の 多い所、潮風にさらされる所は 早く傷みます。

映りが悪くなったら、販売店に ご相談を。



F型接栓をお使いください。

テレビを見るときは...

部屋の明るさは新聞が読める 程度に

長時間ご覧になるときは、時々 目を休めましょう。

画面の高さの 5 ~ 7 倍くらい 離れてご覧ください

適度な音量で、隣り近所への 配慮を

特に夜間は、窓を閉めたり、 ヘッドホンの使用をおすすめ します。

音量を下げると、消費電力や 音のひずみも少なくなります。

長 期間使用しないときは

節電のため本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ただし、再使用時に番組表を利用する際は画面にメッセージが表示されますので画面の指示に従ってください。

本体の電源を切った状態で約 0.07 W、リモコンで電源を切った 場合は約0.1 W(機能待機時は約 17 W)の電力を消費しています。

お手入れについて

キャビネットや液晶パネル表面 の汚れは柔らかい布で軽くふき 取ってください

ひどい汚れは、水でうすめた中性 洗剤にひたした布を、かたく絞って ふき取り、乾いた布で仕上げて ください。

水滴が内部に入ると、 故障の原因になる場合 があります。

スプレー洗剤などを直接かけない 水滴が内部に入ると、故障の原因 になる場合があります。

殺虫剤、ベンジン、シンナーなど 揮発性のものをかけない

キャビネットが 変質したり塗装 がはがれます。



ゴムやビニール製品などを 長時間接触させない

キャビネットが変質する原因となります。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

夜 晶パネルについて

画面に赤い点、青い点または緑 の点があるのは、液晶パネル特 有の現象で故障ではありません

液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯するものがありますのでご了承ください。

液晶パネルの表面は特殊な加工 をしています

固い布でふいたり、強くこすったり すると表面に傷がつく原因になり ます。

ナケクキャントつ

政陣かる	* ! ?				
	共通の項目			テレビ放送のとき	
症 状	原因と処置	ページ	症 状	原因と処置	ページ
電源が入らない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか? リモコンで電源が入らない場合は、テレビ本体 の電源が「切」になっていませんか?	16 22	映像が揺れる映像が不鮮明	ビデオデッキを使用し、テレビ側で選局する	69
	電池が消耗していたり、電池の極性が違って いませんか?	16		ときに、ビデオデッキの「テレビ / ビデオ」 切換は、「テレビ」側になっていますか?	
リモコンで 操作できない	いませんが? リモコン受光部に、蛍光灯の照明や直射日光 など強い光が当たっていませんか? リモコン受光部とリモコンの間に、障害物を 置いていませんか? 本機専用リモコンを使用していますか?		画像にはん点が 出たり、 画面が揺れる	外部(自動車や電車、高圧線、ネオン、モーターなど)からの影響(妨害電波や誘導電磁波)を受けていませんか? 一度電源を切り、設置場所を変えてみてください。	
テレビから時々、「ピシッ」と音がする	画面や音声に異常がない場合は、室温の変化に より、キャビネットがわずかに伸縮する音です。 性能その他に影響はありません。		映像が2重3重に見える	アンテナの方向がずれていませんか? 山やビルからの反射電波を受けていませんか? GR の設定が「オフ」になっていませんか?	59
接続した機器の映像が出ない	各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか? 端子の奥までしっかり差し込んでください。		色模様が出る色が消える	他のテレビからの影響(妨害電波)を受けていませんか?	
テレビ上部や液晶	本体上部や液晶パネル面の温度が高くなりますが、			こともあります。	<u></u>
パネル面の温度が高い	性能・品質には問題ありません。		あるチャンネルだけ 映りが悪い	チャンネルの微調整は、正しいですか?	64
			チャンネル番号が 画面から消えない	画表示 が押されていませんか? 再度 ● を押してください。 外部入力に切り換えたときは、外部信号の	23

66

66

テレビ放送のとき BS放送のとき ページ 症 状 原因と処置 症 状 原因と処置

23

映像が不安定なとき、 一瞬画面が真っ白になる 液晶を駆動するための信号が欠落したときなどに 発生するもので、故障ではありません。

チャンネルを 切り換えたとき、 一瞬画面が暗くなる

チャンネルを切り換えたときに発生するノイズ を見えにくくするために、一瞬画面を暗くして います。

外部入力の画面表示 が揺れる

外部の入力に切り換えたとき、映像・音声入力端子 に信号が無いと起こる場合があります。

映像が伸びたり、 縮んだりして見づらい ご覧ください。

画面の上下に映像の ない部分ができる

映像を上下に圧縮しますので、上下に映像のない 部分ができます。

画面モードが「オート」のときも映像ソフトが、 シネマサイズなどの場合は同様になります。

チャンネルが切り換わら ない「BS ロックがオン に設定されています他の BSチャンネルは選択さ れません」の表示が出る

BSの音声が出ない

BSの画面が出ない (映像も音も出ない)

画面に「BSアンテナ 線がショートしてい ます BS アンテナの 接続を確認してくだ さい」の表示が出る

ノイズが出る "ブチッブチッ"また は" バリッバリッ "と 雑音が出る

BSアナログ放送を「今すぐ録画」・「録画予約」の ときは「BS ロック」となり、他の BS チャンネ ルは選局できません。

BS ロックを解除してください。

BS 音声選択「テレビ/独立」が「独立」になって いませんか?

独立音声放送がない場合は「テレビ」にしてください。

「BSアンテナ雷源」の設定が「オフ」になっていませんか? |66 BSブースターを使っていないときは「オン」にしてください。 「スクランブル放送です。BS デコーダーの電源をオン にしてください。「BS デコーダー」の表示が出ている ときは、放送のない時間帯か、デコーダー入力に接続 している機器の電源が「切」になっているときです。

BS アンテナ線がショートしています。 BSアンテナ線を外し、販売店にご相談ください。

BS入力レベルが減少していないか確認してください。 入力レベルが減少している場合は下記の点が考えられます。

・BSアンテナの向きや、アンテナ線の劣化など。 67

・着雪(アンテナ) 雨、雷雲などによる電波の 減衰や、強風時のアンテナの揺れなど。

BS放送の電波について

電波は全国一円をカバーしますが、電波の強さは各地で異なります。雷雨や豪雨の ような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり一時的に画面 や音声に雑音が出たり、ひどい場合には全く受信できなくなることがあります。

故障かな!?

番組データの受信について

症 状

番組データの受信方法

原因と処置

本機のGガイド機能は、番組データが正しく受信 されていないと使用できません。

正しくチャンネル設定をしてください。

番組データの更新に ついて

により、1日4~5回送られています。 お買上げ時の設定(「番組表スタンバイ蓄積」オ

ン)では、本機は自動的に新しい番組データを受 信しますが、何らかの理由により、番組データが なくなると、新しい番組データを受信するまでG ガイド機能を使用できません。

番組データは、番組データ送信局のスケジュール

このようなときは、テレビの選局をホスト局にし てご覧になるか、リモコンで電源を「切」にした 状態で、半日~1日程度待ってからGガイド機能 をご使用ください。

(本体の電源ボタンで電源を「切」にすると番組 データは更新されませんのでご注意ください)

「番組表」や「裏番組」 一覧が空欄になるとき

放送局の都合により番組データのないチャンネル は、「番組表」や「裏番組」一覧が空欄になります。 また、番組データ受信時の電波状態によっては、 データの一部が欠落し、番組表などの一部が空欄 になることがあります。

パネル広告から番組を 予約すると別の番組内 容が表示される

パネル広告で表示された番組が、受信設定されてい ない放送局の番組の場合は、予約をしても、お住ま いの地域の放送局の番組と異なることがあります。

お知らせ

Gガイド機能の画面はモニター出力しません。

ビデオ入力による番組データの受信はできません。

RF 変換入力によるビデオ信号で、番組データを受信しないでください。G ガイド機能が正しく動作しなくなる場合があります。

見るだけ予約のとき

症 状

原因と処置

予約がいっぱいです。 既に予約してある番組 を取り消すとそこに新 しく予約されます。

見るだけ予約は20件まで可能です。上書き予約 するときや、予約操作を中止したいときは、画面 3.6 の表示に従って操作をしてください。

他の番組の予約と 放送時間帯が重 なっています。

すでに予約されている番組と、放送時間帯が重 なっている番組は予約できません。

すでに予約してある番組を取り消して、新しく予約 36 したいときや、予約操作を中止したいときは、画面 の表示に従って操作してください。

この番組はすでに見る だけ予約されています。

すでに見るだけ予約されている番組と、同じ番組 を選んだときに表示します。

33

ページ

既に予約した番組が 始まっています。

番組の始まる 1 分前には予約登録できません。

本機のモニター出力による BS 放送の録画予約のとき

症状

原因と処置

予約がいっぱいです。 既に予約してある番組 を取り消すとそこに新 しく予約されます。

録画予約は16件まで可能です。上書き予約する ときや、予約操作を中止したいときは、画面の表 示に従って操作してください。録画予約の取り消 しは、録画機器側でも行ってください。

他の番組の予約と 放送時間帯が重 なっています。

すでに予約されている番組と、放送時間帯が重 なっている番組は予約できません。

すでに予約してある番組を取り消して、新しく予約 36 したいときや、予約操作を中止したいときは、画面 の表示に従って操作してください。

既に予約した番組が 始まっています。

番組の始まる 1 分前には予約登録できません。

	SD 録画 / 再生について	静止画について				
症 状	原因と処置ページ	症状原因と処置パージ				
録画できない	SDメモリーカードが入っていますか? SDメモリーカードが書き込み禁止(LOCK)になっていませんか? SDメモリーカードの残量はありますか?不要な番組(ファイル)を消去するか、新しいメモリーカードを使ってください。 録画制限のある番組を録画しようとしていませんか? 番組の始まる 1 分前には録画できません。	カードのフォーマットが本機で対応していない。 FAT12またはFAT16でフォーマットしてください。 静止画ファイルの拡張子が、「JPG」ではない。 本機ではExif 規格準拠のJPEGファイルを表示できます。JPEG以外のファイルやExif 規格に対応していないJPEGファイルは表示できません。本機で対応していないフォルダ階層にある静止画ファイルあるいはDCF 規格に対応していないフォルダ構成になっている。 DCF 規格の通りに静止画ファイルを格納する。PCカードアダプタとカードの組み合わせにより				
録画した番組が消えた	録画中に、停電か電源コードが抜けるなどで電源が切れませんでしたか?番組(ファイル)が消えたり、メモリーカードが使えなくなることがあります。	読めないことがあります。 本機の電源を入れ直してください。 ファイルサイズが大きい場合やファイル数、フォルダ 39				
フォーマットしても 使えない	本機、またはカードの故障と思われます。 お買い上げの販売店にご相談ください。	数が多い場合は、表示に時間がかかることがあります。				
音声が出ない	対応していない音声形式の可能性があります。 対応していない音声形式の場合、画面に音声× 44 マークが表示されます。	静止画再生示やスラ イド再生での画像の 品質が悪い 主画像が壊れているなどで読み出せないときに、 代わりに一覧表示用画像を表示する場合があり ます。				
音声が 切り換えれない	SD 動画(MPEG4)の音声はモノラルです。 41					

36

録画予約は16件まで可能です。上書き予約する

ときや、予約操作を中止したいときは、画面の表示に従って操作してください。録画予約の取り消

しは、録画機器側でも行ってください。

予約がいっぱいです。

既に予約してある番組

を取り消すとそこに新 しく予約されます。

故障かな!?

接続機器の操作をするとき

症状

ページ

Irシステムで録画予約 ができない Irシステムケーブルは正しく設置できていますか?55Irシステムケーブルを正しく接続、設置してください。56「Irシステム」の設定を正しく行ってください。56録画機器は正しく準備できていますか?録画機器の電源や、ビデオテープなどは必ず確認してください。

原因と処置

違う番組が録画 (録画予約)される 録画機器のチャンネル設定は本機と一致していま すか?

本機を使用していないときとき

症状

原因と処置

%-Σ

テレビを使用してい ないのに、内部から 「カチッ」と音がする

番組情報などを取得するため、テレビ本体内部の回路が自動的に動作する音です。

リモコンで電源を「切」にしても、電源 ランプが橙色に点灯 したまま BSロックを「オン」にしているとき。

18

番組情報などを取得するため、自動的に機能待機状態(橙色に点灯)になる場合があります。

お知らせ)

本機は販売展示用に「ピクチャーリフレッシュ」機能を備えています。万一、画面に「ピクチャーリフレッシュモード動作中 設定をリセットします」が表示したらこの設定に入ったためで、次の手順により抜けられます。

一旦、テレビ本体の電源を切ってください。

設置設定ボタン(本体上面)を押しながら、テレビ本体の電源を「入」にし、映像が出たら離してください。

万一、停電があったときは...

停電または電源プラグが AC コンセントから抜けた状態になりますと「オフタイマー」などが未設定の状態になります。

メッセージ表示一覧

本機では、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

メッセージ

番組表をご覧頂くためにはチャンネル設定が必要です。 これよりチャンネル設定をはじめます。

しばらくお待ちください。

主電源が切られていたため番組データを受信できていません。 リモコンで電源を「切」にしてお待ちください。 番組データを受信するには、最大約半日かかります。

「戻る」キーで元の画面に戻ります。

時刻情報が無いため番組表を表示できません。 時刻情報を受信するまで通常 1 分程度お待ちください。 「戻る」キーで元の画面に戻ります。

主電源を切られたため予約は実行できていません。 時刻情報を受信するためリモコンで電源を「切」に してお待ちください。 時刻情報を受信するまで通常1分程度お待ちください。

ホスト局がスキップに設定されているため操作できません。

視聴チャンネルがスキップに設定されているため操作できません。

このチャンネルは設定されていないため予約できません。

SD カードへの書き込みができません。 SD カードの「LOCK]を解除してください。

既に予約した番組が始まっています。 予約を確認してください。

内容

チャンネル設定をしていなくて番組データが未受信の場合に、番組表の操作をすると表示されます。 画面の指示に従って、チャンネル設定をしてください。

番組表の表示準備中です。

番組表のデータを受信できていない場合に表示されます。

受信完了するまで、テレビの選局をホスト局にしてご覧になるかリモコンで電源を「切」にした状態で、しばらくお待ちください。(最大で半日~1日程度かかる場合があります)

本機は時刻情報を地上波放送から取得しています。時刻情報を取得するまで、しばらくお待ちください。

放送予定の番組を予約したあとに、本体の電源を「切」にしたため表示されます。 予約したときは、リモコンで電源を「切」にしてください。

ホスト局(番組データ送信局)をスキップ(飛び越し選局)に設定していると、番組表や番組内容が 表示できません。チャンネル設定でホスト局のスキップ設定を解除してください。(☞ 58ページ)

スキップ設定されているチャンネルの番組内容は表示できません。番組内容を表示させたい場合は、 チャンネル設定でスキップ設定を解除してください。(© 58 ページ)

番組表などで表示されたパネル広告が受信設定していない放送局の番組の場合は予約できません。

SD カードの書き込みスイッチが「LOCK」側になっています。(🖙 38 ページ)

番組の始まる 1 分前には予約登録や SD 今すぐ録画はできません。

メッセージ表示一覧

本機では、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

7	w	+7	_ = ::
\sim	~		

このファイルはプロテクトされています。削除するにはプロテクトを解除してください。

利用できないファイルです。

ファイルに異常があります。画像を再生できません。

カードを確認してください。

SD カードが挿入されているか 確認してください。

カードがいっぱいです。

準備中です。

しばらくお待ちください。

内 容

ファイルにプロテクトがかかっています。

非対応のフォーマットあるいはファイルです。

ファイルが破損している場合。

カードを入れ直してください。それでも表示が現れない場合は、フォーマットしてください。

SD カードが入っていません。


PC カードは静止画の再生のみ対応しています。

SDカードに録画中、カード容量がいっぱいになった場合、録画を中止します。

SDカードの表示準備中です。

How to Use Basic Operation

For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.



仕様

):約17 W 〕
): 約 17 W 〕
):約17 W 〕
): 約 17 W 〕
ることがあります。

^{*}テレビのV型(20V型)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

	スロット	SD メモリーカード(前面入力)	PC カード(TYPE)(側面入力)				
S D / P	対 応 メ モ リ ー カ ー ド	SD メモリーカード、mini SD カード	PC カード(PC カードスタンダードに準拠したメモリーカード) PC カード アダプター(SD メモリーカード、miniSD カード、コンパクトフラッシュ、 スマートメディア、メモリースティック、メモリースティックプロ、メモリー スティックデュオ、xD ピクチャーカード) ATA フラッシュメモリーカード				
C カー	画 像 フ ァ イ ル 形 式	SD Video 規格に準拠した動画 SD Picture 規格に準拠した静止画	JPEG ベースライン方式 (DCF 規格準拠、Exif 2.2 準拠、JFIF 準拠)				
ド 部	動画記録(圧縮) 方 式	動画:MPEG-4 準拠 音声:G.726 準拠(32 kbps、サンプリング周波数 8 KHz、モノラル)					
	静止画画素数	8 × 8 ~ 5	120 × 3840				
	品番	EUR77	19030				
IJ	使 用 電 源	DC3 V (単 3 形乾電池 2 コ)					
É	質 量	約 130 g (乾電池含)					
コ	リモコン操作距離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)					
ン	リモコン使用範囲		5 30 °以内 5 20 °以内				

お知らせ)

年間消費電力量は省エネルギー法に準拠して、一般家庭での平均視聴時間(約4.5時間/1日)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。 本製品の信号方式はNTSCです。他の方式は使用できません。

このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

本製品は、「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

用語解説

英数字部

3次元Y/C分離

映像信号を構成する輝度信号(Y)とカラー信号(C)を別々に処理する機能のことで、色にじみやカラーノイズを抑えてより鮮明な画像を再現します。

525i (480i)

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース(飛び越し走査)方式です。現行のテレビ放送と同等の解像度です。

525p (480p)

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走査)方式です。インターレース方式のように交互に流さないので、チラツキが少なくなります。

BS デジタル放送

放送衛星を使ってデジタル信号で映像や音楽を流す放送で、高画質のデジタ ルハイビジョンをメインにしています。

D 端子

コンポーネント(色差)ビデオ信号と制御信号を1つにまとめた端子で、デジタル放送やDVDプレーヤーなどに対応しています。色信号の干渉を避けるために、映像信号を輝度、赤系、青系の3つの信号に分け、それぞれの専用回線で信号処理し、画面に映すときに合成しますので、より自然に近い映像を、お楽しみになれます。

Gガイド機能

テレビ電波のすき間を利用して送られてくる番組データを使って、新聞のテレビ欄のように番組表を表示させたり、スポーツや音楽などのジャンル別・関連語句別に番組を検索できる機能です。番組表を使って Ir システム対応のビデオや DVD レコーダーへ簡単に録画予約することもできます。

Ir システム

IrとはInfrared(赤外線)の略で、リモコンの赤外線信号を利用して録画機器を制御するシステムのことです。本説明書 55 ~ 57ページの要領で、付属のIrシステムケーブルを設置・接続すれば、当社製Irシステム対応録画機器の録画や予約が本機側で制御できます。

英数字部

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

カラー静止画像を圧縮、展開する規格の一つです。

デジタルカメラなどで、保存形式として JPEG を選ぶと、元のデータ容量の 1/10~1/100 に圧縮されますが、圧縮率の割に画質の低下が少ないのが 特長です。

MPEG4 (Motion Picture Expert Group)

カラー動画を効率良く圧縮、展開する規格の一つです。

MPEG4 は、モバイル機器やネットワーク上での利用を目的に作られた圧縮方式で、低ビットレートでも能率よく録画できます。

NR

ノイズ・リダクションの略で、ノイズを低減します。

SD メモリーカード

わずか切手大の大きさで 8MB ~ 1GBの大容量の記憶ができる次世代メディアです。

S映像端子

より鮮明な画像を得るために映像記号を輝度信号と色信号に分離したものです。Sは「セパレート」の意味です。

S1 映像端子

S映像の機能に加え 4:3 に圧縮されたワイド映像を 16:9 のサイズに戻して映します。

五十音順

アンテナレベル

衛星アンテナで受信した電波の強さです。

受信チャンネルや天候、季節、時間帯、受信している地域、アンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響を受けます。

コンポーネント(色差)ビデオ信号

輝度信号(Y)に加え、色信号をさらに「赤(R-Y)」と「青(B-Y)」に分離して伝送する方式です。デジタルチューナーやDVDの映像信号として使用されています。

色と色の間のにじみ (クロスカラー) が少ないなど、高品位な映像表現が 行えます。

接続は3本のケーブルが必要となります。

横縦比(アスペクト比)

通常のテレビジョンの画面の横と縦の比率。現行の地上アナログ放送は 4:3になっています。

地上デジタル放送などでは 16:9 とワイドになっています。

さくいん

	用	語	説明ページ		用	語	説明ページ		用	語	説明ページ
英数字	3 次元 Y /	´ C 分離	51、86	あ行	明るさセン	サー受光部 -	18	さ行	再生サイズ		41
			5 1		アンテナ線	!の接続	68、69	C 13	サブジャンル		30
	BSアンテ	ナの設定	····· 7		アンテナレ	ベル	67、87		サーチ		9
	BS アンテ	ナ電源	7、66、69		イコライザ	'—	49		市外局番チャ	ンネル一覧表	62、63
	BS 設定		21、66		今すぐ録画	j	34、35		市外局番入力		6
	BSデコー	ダ ー 19、	22、66、70、71		イヤホン		18、73		ジャンル検索		30
	BSデコー	ダー入力	66、70		入替		9、59		修正		10、11、58、59
	BSロック		23、66		裏番組		29		省エネ設定		20、52
	CATV		6 9		映像メニュ	–	20、48		消音		17、50
	CH		10、58				48		消費電力		23、52、84
	CM 地域		- 7、24、60、61				17、23、50		初期設定	8、20、	52 ~ 61, 66, 67
	DVD		22、56、72		音声メニュ	-	20、49		スキップ 0	7、 9	、11、29、58、64
	DVD 録画 [·]	予約	34、35			='	20、49		スライド再生		47
	GR		7、59		音声切換		17、23、50		静止画一覧		46
	Gガイド		24 ~ 37、86		音量		· 17、18、22				46、47
	ID-1 検出		5 1								21、47
			21、55 ~ 57、86	かに	画質の餌敕		20、48		-	=	7 4
	JPEG		38、86	か行			17、23、50		設置設定		8、18
	LOCK		38、45				17、23、30 17、23				
	MPEG -		38、86				20、51	た行	抽上油缸完		21、60
			5 1				3、6 ~ 11、20	/ C 1J			58 ~ 64
	· · · · · · · · ·		38、39、47				3、0 11、20			. –	73
		-	19、70 ~ 73				47				73 72
		-	17、41 ~ 47			•	53 ~ 57				66
			21、46、47			. –	57		· · - •	•	24 ~ 37
			42、43			•	19		·	•	44
			4 2				47				44, 45
			21、41			. –	39		20 - 1 3		41
			21、44、45				73				32
			38 ~ 47、86				<i>13</i>		1 2 7 7 7		32
			34、35			·エ ·ント(色差)b					
	WOWOW		7 1		コンハ か		-	な行	人力切換		17、18、22

	用	語	説明ページ
は行	番番番番番微ビビビビゼ表フへホ放放組組組組組制調デデデデディッス送送ナ表表表表をオオオオオーードト局局ビーイ情ス(カ表23~マホ局名コビーコ報夕受・メデ//	ライザー	17、21、27 17、21、26 60 64 22、70、71 54 6、70、71、73 53、70 11、58 11、58 11、58 11、58 11、59
ま行	無信号自動 無操作自動 メニュー画 メモリーカ	約	5 2 5 2 20、21 38 ~ 47
や行	予約が重な	が備 15 っている ぱい 消す	37

	用 語	説明ページ
や行	予約の確認 予約録画音声設定	0.0
ら行	リモコン 1 / リモコン受光部 ループ発振 録画インジケーター 録画機器 録画時間 録画モード 録画予約	18 40 56 41 41

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

修理を依頼されるとき

76~80ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず 電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理させていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理 させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の 点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する 場合の費用です。

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売 店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有し ています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 品です。

ご連絡いただきたい内容

製	品	名	BS アナ 液晶テし		·内蔵	
品		番	TH-20	LB3	30 (2	0V型)
お買	い上に	ブ日		年	月	日
故障の状況			できるだけ具体的に			的に

便利メモ

販	売	店	名	T ()	-		
---	---	---	---	------------	--	---	---	--	--

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 79- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

/外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等 \ ∖ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

必要なときに

修理に関するご相談

ナショナル / パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄 りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓

		의 시	
栃木	宇都宮市御幸町 194-20 ☎ (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
	高崎市大沢町229-1 (027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目 4-13 ☎ (055)222-5171
茨城	つくば市花畑2丁目 8-1 雷 (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16
埼玉	桶川市赤堀2丁目 4-2 ☎ (048)728-8960	新潟	☎ (045)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14
千葉	千葉市中央区 星久喜町172		1 (025)286-0171

8 (043)208-6011

中

8 (076)294-2683

5 (076)432-8705

8 (0776)54-5606

8 (0263)86-9209

5 (054)287-9000

石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80

富山 富山市寺島1298

福井 福井市開発4丁目

長野 松本市大字符智

7600-7

静岡 静岡市西島765

112

部

地

 $\overline{\mathsf{x}}$ 名古屋 名古屋市瑞穂区

塩入町8-10

岡崎 岡崎市岡町南久保28

岐阜 岐阜県本巣郡北方町

高山 高山市花岡町3丁目

三重 久居市森町字北谷

1920-3

82

8 (052)819-0225

8 (0564)55-5719

25 (058)323-6010

8 (0577)33-0613

2 (059)255-1380

高屋太子2丁目30

4 数 图 4 0

		中	玉	地	X	
鳥取	鳥取市 ☎ (08			浜田		帝町327-93 5)22-6629
米子	米子市: 2-33 ☎(08			岡山	矢尾807	窪郡早島町 7)292-1162
松江	松江市 182番 ☎(08	平成町 地14		広島	広島市西 8丁目13	区南観音
出雲	出雲市港			山口		銭司字 也北447-23)986-4050

		ᄱ	=13	地	×	
香川	高松市財 公 (087			高知	南国市岡	
徳島	鯛浜字か	108 المار	郡北島町 108 98-1125		松山市土 750-2	866-3142 居田町 971-2144

九	州 地	X
福岡 春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9(宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213
佐賀 佐賀市鍋島町大豆 八戸字上深町30 ☎(0952)26-9	44	熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067 本渡市港町18-11
長崎 長崎市東町1949 雷 (095)830-16	9-1 658 _{鹿児島}	☎ (0969)22-3125 鹿児島市与次郎
大分 大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-38	045	1丁目5-33 四 (099)250-5657 名瀬市長浜町10-1 四 (0997)53-5101

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北 海 道 地 \boxtimes

北

地

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 **25** (011)894-1251

旭川 旭川市2条通21丁目 左1号

8 (0166)31-6151

東

73 (018)826-1600

25 (019)639-5120

3-7-10

秋田 秋田市御所野湯本

岩手 盛岡市羽場13地割

2丁日1-2

30-3

帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11

73 (0155)33-8477

函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) **73** (0138)48-6631

 $\overline{\mathsf{x}}$

近 \overline{X} 畿 地

滋賀 守山市勝部6丁目 青森 青森市第二問屋町 宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 **5** (077)582-5021 **8** (017)739-9712 **5** (022)387-1117

山形 山形市流通センター 3丁目12-2

5 (023)641-8100 福島 福島県安達郡本宮町

字南/内65 **25** (0243)34-1301 京都 京都市伏見区竹田 中川原町71-4 **8** (075)672-9636

大阪 大阪市北区本庄西 1丁目1-7 **5** (06)6359-6225 奈良 大和郡山市筒井町 800番地 **5** (0743)59-2770

8 (073)475-2984

琴/緒町3丁目2-6 **5** (078)272-6645

沖 縪 地 $\overline{\mathsf{X}}$

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 🕿 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0104

和歌山和歌山市中島499-1 兵庫 神戸市中央区

愛情点検

長年ご使用のテレビの点検を! テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、 スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。



このような 症状は ありませんか 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 映像が連続してチラついたリユレたりする。 ジージー・パチパチと異常な音がする。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。

ン使用中止

故障や事故防止の ため、電源を切り、 コンセントから電 源プラグを抜いて、 必ず販売店にご相 談ください。 ちょっとした 心づかいで テレビの安全



松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒 567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.